

# BRAVE 8 LITE



## MANUALE UTENTE

anba

## Contenuti

Messaggi importanti	06 >>
Utilizzo della scheda Micro SD	07 >>
Grado di impermeabilità IPX8	08 >>
Rilevamento del surriscaldamento	10 >>
1. Specifiche tecniche	11 >>
2. Cosa c'è nella scatola	12 >>
3. Il vostro Brave 8 Lite	13 >>
4. Primo utilizzo	15 >>>
4.1 Installare la batteria	15
4.2 Installare la scheda Micro SD	16
4.3 Caricare la fotocamera	16
4.4 Accendere la fotocamera	17
5. Per iniziare	18 >>
5.1. Istruzioni per l'uso	18 >>>
(1) Accensione e spegnere	18
(2) Schermata di anteprima	18
(3) Uso del pulsante dell'otturatore	19
(4) Commutazione rapida delle modalità	19
(5) Zoom avanti o indietro	20
(6) Suono video	21
(7) Accesso all'album	22
(8) Impostazione della risoluzione	22
(9) Stabilizzazione immagini	23
(10) Schermate di commutazione	23
(11) Panoramica delle funzioni dei pulsanti	24
5.2 Guida rapida all'uso	25 >>
5.3 Menu rapido	26
(1) Controllo Vocale	27
(2) Wifi	27

(3) Luminosità dello schermo	28	
(5) Scatto veloce con un clic	28	
(6) Griglia	29	
(7) Preferenze	29	
(8) Uscita dal menu rapido	29	
6. Video	30	$\rangle\rangle$
6.1. Modalità video	30	>>
(1) Modo Video	32	
(2) Modo Video Time-Lapse	33	
(3) Modo Hyperlapse	34	
(4) Modo Rallentatore	35	
(5) Modo Video HDR	36	
6.2 Impostazioni video	37	$\rangle\rangle$
(1) Risoluzione video	39	
(2) Intervallo di time-lapse	40	
(3) Velocità hyperlapse	41	
(4) Velocità rallentatore	41	
(5) Stabilizzazione immagini	42	
(6) Misurazione	43	
(7) EV	44	
(8) ISO	44	
(9) Equilibrio Bianco	45	
(10) Nitidezza	45	
(11) Velocità di trasmissione	46	
(12) Colore	46	
(13) Clip	46	
(14) Riduzione rumore vento	47	
(15) Calibrazione distorsione	47	
(16) HindSight	48	
6.3 Menu Impostazioni video	50	$\rangle\rangle$
6.4 Disponibilità di risoluzione per la registrazione video	51	>>
7. Foto	53	$\rangle\rangle$
7.1 Modalità foto	53	$\rangle\rangle$

(1) Modo Foto	55	
(2) Foto Time-Lapse	56	
7.2 Impostazioni foto	57 >>	$\rangle$
(1) Risoluzione foto	58	
(2) Misurazione	58	
(3) EV	59	
(6) Equilibrio Bianco	60	
(7) Nitidezza	61	
(8) Colore	61	
(9) Calibrazione distorsione	62	
(10) Autoscatto	62	
(11) Formato immagine	62	
(12) Foto Burst	63	
7.3 Menu Impostazioni foto	64 》	
8. Impostazioni di sistema	65 >>	>
8.1 Preferenze	65	
(1) Controllo Vocale	66	
(1) Controllo Vocale	66 66	
(1) Controllo Vocale (2) Lingua	66 66 67	
(1) Controllo Vocale	66 66 67 67	
<ul> <li>(1) Controllo Vocale</li> <li>(2) Lingua</li> <li>(3) Formato Video</li> <li>(4) Codice</li> <li>(5) Connessione wireles</li> </ul>	66 66 67 67	
<ul> <li>(1) Controllo Vocale</li> <li>(2) Lingua</li> <li>(3) Formato Video</li> <li>(4) Codice</li> <li>(5) Connessione wireles</li> <li>① Connessione wireless</li> </ul>	66 67 67 67 68	
<ul> <li>(1) Controllo Vocale</li> <li>(2) Lingua</li> <li>(3) Formato Video</li> <li>(4) Codice</li> <li>(5) Connessione wireles</li> <li>(6) Connessione wireless</li> <li>(7) Dispositivo in connessione</li> </ul>	66 67 67 67 68 68	
<ul> <li>(1) Controllo Vocale</li> <li>(2) Lingua</li> <li>(3) Formato Video</li> <li>(4) Codice</li> <li>(5) Connessione wireles</li> <li>① Connessione wireless</li> <li>② Dispositivo in connessione</li> <li>③ Informazioni fotocamera</li> </ul>	66 67 67 67 68 68 68	
<ol> <li>(1) Controllo Vocale</li> <li>(2) Lingua</li> <li>(3) Formato Video</li> <li>(4) Codice</li> <li>(5) Connessione wireles</li> <li>① Connessione wireless</li> <li>③ Dispositivo in connessione</li> <li>③ Informazioni fotocamera</li> <li>④ Banda Wifi</li> </ol>	66 67 67 68 68 68 68 68	
<ol> <li>(1) Controllo Vocale</li> <li>(2) Lingua</li> <li>(3) Formato Video</li> <li>(4) Codice</li> <li>(5) Connessione wireles</li> <li>(5) Connessione wireless</li> <li>(2) Dispositivo in connessione</li> <li>(3) Informazioni fotocamera</li> <li>(3) Banda Wifi</li> <li>(6) Remoto</li> </ol>	66 67 67 67 68 68 68 69 69	
(1) Controllo Vocale         (2) Lingua         (3) Formato Video         (4) Codice         (5) Connessione wireles         (7) Microfono	66 67 67 67 68 68 68 69 69 69	
(1) Controllo Vocale         (2) Lingua         (3) Formato Video         (4) Codice         (5) Connessione wireles         (7) Dispositivo in connessione         (8) Banda Wifi         (6) Remoto         (7) Microfono         (8) Scatto veloce con un clic	66 67 67 67 68 68 68 69 69 70	
(1) Controllo Vocale         (2) Lingua         (3) Formato Video         (4) Codice         (5) Connessione wireles         (7) Dispositivo in connessione         (8) Banda Wifi         (1) Remoto         (7) Microfono         (8) Scatto veloce con un clic         (9) Giroscopio	66 67 67 67 68 68 68 69 69 70 71	
(1) Controllo Vocale         (2) Lingua         (3) Formato Video         (4) Codice         (5) Connessione wireles         (7) Dispositivo in connessione         (8) Banda Wifi         (1) Generation i fotocamera         (2) Microfono         (3) Scatto veloce con un clic         (9) Giroscopio         8.2 Impostazioni generali	66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 70 71 71	
(1) Controllo Vocale         (2) Lingua         (3) Formato Video         (4) Codice         (5) Connessione wireles         (7) Dispositivo in connessione         (8) Banda Wifi         (6) Remoto         (7) Microfono         (8) Scatto veloce con un clic         (9) Giroscopio         8.2 Impostazioni generali         (1) Luminosità schermo	66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 70 71 71	>

(3) Spia luminosa	74
(4) Suono video	76
(5) Auto Spegnimento	76
(6) Salvaschermo	77
(7) Data e ora	77
(8) Timbro data	79
(9) Formattazione	79
(10) Reset di fabbrica	80
(11) Comando vocale	81
(12) Informazioni su	81
9. Album	82 >>
9.1 Accesso all'album	82 >>
9.2 Schermata album	83 〉
9.3 Riproduzione video	83 <b>&gt;&gt;</b>
(1) Riproduzione di video	83
(2) Schermo video	84
9.4 Riproduzione di foto	84 >>
(1) Riproduzione di foto	84
(2) Schermo fotografico	85
9.5 Eliminazione dei file	85 >>
(1) Eliminare i file dalla schermata album	85
(2) Cancellare i file sullo schermo video	86
(3) Cancellare i file nella schermata delle foto	86
10. Trasmissione dei dati	87 >>
10.1 Trasferimento di file a un computer	87 >>
Metodo 1: trasferire i file tramite un lettore di schede	87
Metodo 2: Trasferimento di file tramite cavo dati	87
10.2 Modalità webcam	88 >>
11. Download dell'APP e connessione Wifi	89 >>
11.1 Fotocamera Wifi	89
11.2 Caratteristiche dell'App AKASO GO	89 >>>
11.3 Scaricare l'App AKASO GO	90

11.5 Connettersi all'App AKASO GO via Wifi	91	$\rangle\rangle$
11.6 Menu dell'applicazione AKASO GO	93	$\rangle\rangle$
(1) Interfaccia utente	93	
(2) Video	93	
(3) Foto	95	
(4) Album	98	
(5) Impostazioni di sistema	103	
(6) Aggiornamento OTA	106	
12. Remoto	109	$\rangle\rangle$
12.1 Collegamento al telecomando	109	$\rangle\rangle$
12.2 Istruzioni per il funzionamento dei pulsanti	110	$\rangle\rangle$
13. Montare la videocamera d'azione Brave 8 Lite	111	$\rangle\rangle$
14. Risoluzione dei problemi	112	$\rangle\rangle$
15. Manutenzione della batteria	113	$\rangle\rangle$
15.1 Massimizzazione della durata della batteria	113	$\rangle\rangle$
15.3 Manipolazione e stoccaggio delle batterie	113	>>
16. Precauzioni	114	$\rangle\rangle$
17. Contatti	115	$\rangle\rangle$

# Messaggi importanti

Congratulazioni per la nuova AKASO Brave 8 Lite Action Camera! Sarete sicuramente entusiasti di utilizzare la vostra nuova fotocamera, ma vi invitiamo a dedicare un po' di tempo a familiarizzare con questo manuale, in modo da sfruttare al meglio le funzioni della fotocamera e utilizzarla in modo sicuro.

- È importante aggiornare regolarmente il firmware della fotocamera. Collegare la fotocamera all'applicazione AKASO GO attraverso il Wifi della fotocamera per scaricare e installare il firmware più recente.
- Questa fotocamera è uno strumento di precisione. Proteggerla da cadute o urti per evitare danni.
- Conservare la fotocamera lontano da dispositivi o oggetti con forti campi magnetici o di potenza, come motori e magneti.
- Assicurarsi che la fotocamera funzioni entro l'intervallo di temperatura consigliato. Evitare di lasciarla a temperature elevate o basse per periodi prolungati, per non ridurne la durata.
- Il corpo macchina è impermeabile, ma prima di immergerlo sott'acqua accertarsi che tutti i coperchi siano ben chiusi e che l'area dell'obiettivo sia libera da detriti.
- Dopo aver utilizzato la fotocamera in acqua salata, sciacquarla con acqua dolce e asciugarla delicatamente con un panno morbido.
- 7. Non caricare la batteria per lunghi periodi di tempo.
- 8. Tenere la batteria lontano da bambini e animali domestici per evitare incidenti.
- 9. Rimuovere la batteria dalla fotocamera se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.
- Conservare la fotocamera lontano da oggetti appuntiti e da aree a rischio di umidità.

# Utilizzo della scheda Micro SD

Per acquisire foto e video, è necessaria una scheda di memoria separata. Si consigliano schede di memoria di marca che soddisfano i seguenti criteri:

1. U3

2. Capacità fino a 512 GB (FAT32)

#### Suggerimenti:

- Formattare la scheda di memoria nella fotocamera prima di utilizzarla per garantirne la compatibilità.
- Le schede di memoria di dimensioni superiori alla capacità massima specificata possono causare problemi come il mancato riconoscimento o persino malfunzionamenti della fotocamera, come la mancata risposta o il malfunzionamento del firmware.
- 3. Riformattare regolarmente la scheda di memoria per ottenere prestazioni ottimali. Ricordate che la riformattazione Annullala tutti i dati, quindi trasferite le foto e i video prima di riformattarli. Con FAT32, la scheda interrompe la registrazione e crea un nuovo file se le dimensioni di una registrazione raggiungono i 4 GB.

#### Note:

- 1. Non utilizzare la scheda in prossimità di forti correnti o campi magnetici.
- Non lasciare che la scheda tocchi oggetti metallici, né utilizzare strumenti metallici nel caso in cui venga schiacciata, piegata o cada.
- 3. Conservare la scheda in luoghi asciutti e lontani da sostanze corrosive.
- 4. Inserire la scheda nell'apposita fessura con il giusto orientamento.
- 5. Assicurarsi che nell'alloggiamento della scheda non siano inseriti oggetti estranei.
- 6. Spegnere la fotocamera prima di inserire o rimuovere la scheda.

# Grado di impermeabilità IPX8

① La action camera Brave 8 Lite vanta un grado di impermeabilità IPX8, che consente l'immersione fino a 10 metri di profondità senza custodia esterna. Tuttavia, assicurarsi sempre che le coperture protettive siano ben sigillate per evitare qualsiasi perdita. Ascoltate un clic: significa che i coperchi sono fissati saldamente e potete iniziare la vostra avventura subacquea in tutta tranquillità.



② Sebbene la action camera Brave 8 Lite sia impermeabile, l'umidità può interferire con il touchscreen, causando una deriva dello schermo o salti multipli. Pertanto, è meglio utilizzare i pulsanti fisici per le operazioni sott'acqua.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione: <u>Panoramica delle funzioni dei</u> <u>pulsanti</u>.

Ad esempio, per cambiare modalità di ripresa sott'acqua, assicurarsi che la fotocamera visualizzi la schermata di anteprima e poi premere il pulsante Modalità. Premendo nuovamente il pulsante Modalità nella schermata del menu delle modalità, si cambia modalità.



③ Per evitare problemi al touchscreen sott'acqua, bloccare lo schermo toccando l'icona Blocco nel menu rapido. Lo sblocco è altrettanto semplice: toccare l'icona di blocco e scorrere verso l'alto.

Promemoria: La fotocamera non può essere comandata tramite il touchscreen sott'acqua; utilizzare invece i pulsanti.



④ Se avete in programma un'immersione profonda, equipaggiate il Brave 8 Lite con la custodia impermeabile (venduta separatamente) per evitare che si inzuppi.

Nota: La fotocamera non registra l'audio quando si trova nella custodia impermeabile.

# Rilevamento del surriscaldamento

La action camera Brave 8 Lite è progettata per rilevare le condizioni di surriscaldamento grazie al sensore termistore incorporato. Se la telecamera si surriscalda troppo, sul touchscreen viene visualizzato l'avviso rosso "Temperatura troppo alta! La fotocamera si spegnerà automaticamente" sul touchscreen, seguito da uno Spegnere automatico. In questo caso, è necessario lasciare raffreddare la fotocamera prima di utilizzarla nuovamente. Ciò contribuisce a migliorare le prestazioni proteggendo l'hardware della fotocamera da eventuali danni.

#### Note:

- La temperatura di funzionamento ottimale della fotocamera Brave 8 Lite è compresa tra -5°C e 45°C (23°F e 113°F). L'utilizzo della videocamera a temperature troppo alte o troppo basse può comprometterne le prestazioni.
- 2. L'acquisizione ad alta risoluzione e frequenza di fotogrammi può far sì che la fotocamera consumi più energia e si riscaldi più rapidamente, soprattutto negli ambienti più caldi. Considerate di utilizzare impostazioni più basse in queste condizioni per ridurre il rischio di surriscaldamento del Brave 8 Lite.

# 1. Specifiche tecniche

Marchio	AKASO		
Nome del prodotto	Videocamera d'azione versatile 4K Brave 8 Lite		
Modello	Brave 8 Lite		
Dimensioni	66×44×34 mm		
Peso netto	112 g		
Materiale	Plastica, silicone, vetro		
Capacità della batteria	1550 mAh		
Durata della batteria	Circa 90 minuti di registrazione per i video 4K e 150 minuti per i video 1080P. Nota: la durata effettiva della batteria può variare in base all'ambiente e all'utilizzo.		
Rete wireless	RF 2.4G+Wifi 2.4GHz		
Valutazione dell'im- permeabilità della fotocamera	IPX8		
Grado di impermeabilità remota	IPX4		
Temperatura di funzi- onamento	-5°C~45°C (23°F~113°F)		
Microfono esterno	Supportato ma venduto separatamente. Nota: Assicurati di acquistare i microfoni esterni AKASO esclusivi per questo modello.		





Brave 8 Lite  $\times 1$ 



Telecamera ×1



Caricabatterie  $\times 1$ 



Chiave Inglese  $\times 1$ 



Batterie ×2



Cavo USB  $\times 1$ 



Supporto Casco 2  $\times 1$ 



Telecomando

 $\times 1$ 

Supporto a Sgancio ×1



Bende

 $\times 4$ 

J-Gancio Supporto ×1



Supporto F ×1



Supporto A ×1



Nastro Adesivo Biadesivo ×2

Guida Rapida  $\times 1$ 

Supporto E ×1



Supporto H ×1



Supporto Casco

 $\times 1$ 

Supporto C ×1



Pastoie ×5



Supporto D ×1



Panno per Lenti ×1



## 3. Il vostro Brave 8 Lite



 Pulsante otturatore / conferma Altoparlante 2 Schermo anteriore 8 Slot per scheda Micro SD 3 Coperchio dell'obiettivo 4 Obiettivo Mic di controllo vocale Indicatore di funzionamento Prese d'aria 6 Pulsante di accensione







## 4. Primo utilizzo

#### 4.1 Installare la batteria

Per installare la batteria, premere la fibbia del coperchio della batteria per aprirlo, quindi posizionare la batteria nello slot e chiudere il coperchio. Per rimuovere la batteria, tirare la striscia della batteria.



#### 4.2 Installare la scheda Micro SD

Premere prima il coperchio di ricarica per rivelare lo slot della scheda di memoria, quindi inserire la scheda di memoria nell'orientamento mostrato e chiudere il coperchio. Nota: Assicurarsi di spegnere la fotocamera prima dell'installazione.





#### 4.3 Caricare la fotocamera

Per caricare la fotocamera con la batteria inserita, collegare la fotocamera a un adattatore USB o a un computer utilizzando il cavo USB. Una volta completamente carica, scollegare il cavo e assicurarsi che il coperchio della batteria sia ben fissato.

Consiglio: È possibile caricare la batteria separatamente prima di installarla sulla

fotocamera.



#### 4.4 Accendere la fotocamera

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere la fotocamera Brave 8 Lite. Assicurarsi che tutti i coperchi della fotocamera siano ben chiusi prima di accenderla.



## 5. Per iniziare

#### 5.1. Istruzioni per l'uso

#### (1) Accensione e spegnere

Accensione: quando la fotocamera è spenta, tenere premuto il pulsante di accensione per accenderla.

Spegnere: mentre la fotocamera è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione per spegnerla.



(2) Schermata di anteprima



In modalità Foto o Video, premere il pulsante Otturatore per catturare le foto o avviare la registrazione video. Per interrompere la registrazione in modalità Video, premere nuovamente il pulsante Otturatore.



#### (4) Commutazione rapida delle modalità

Metodo 1: Sulla schermata di anteprima, tocca l'icona Modalità per accedere al menu delle modalità, scegli "Video" o "Foto", e scorri a sinistra o a destra per selezionare la modalità desiderata tra le opzioni disponibili, quindi scorri verso l'alto per tornare indietro.



Metodo 2: Nella schermata di anteprima, premere il pulsante Modalità per accedere al menu delle modalità, quindi premere nuovamente il pulsante Modalità per passare da una modalità di ripresa all'altra.



Metodo 3: Sulla schermata di anteprima, premi il pulsante Modalità per accedere al menu delle modalità, quindi premi nuovamente il pulsante Modalità per passare tra le modalità di scatto disponibili.



#### (5) Zoom avanti o indietro

È possibile regolare gli angoli di visualizzazione toccando l'icona "+".

Le opzioni includono: Supergrandangolo, Grandangolo, Prospettiva ritratto, Angolo stretto.



Nota: Lo zoom non è disponibile in modalità Hyperlapse o con la stabiliz-zazione dell'immagine attivata.

#### (6) Suono video

Scegli di registrare video con o senza audio toccando l'icona del microfono. Se desideri utilizzare un microfono esterno per una migliore qualità del suono, vai alla schermata delle Preferenze, trova "Microfono" e seleziona l'opzione "Esterno". Dopo aver fatto ciò, collega un microfono esterno AKASO (venduto separatamente) alla porta USB della fotocamera.

Suggerimento: L'icona del microfono varierà in base alla tua operazione. Puoi anche scegliere di registrare video con o senza audio toccando il cursore del suono video nelle Impostazioni generali.











Microfono incorporato aperto

Microfono incorporato spento

Microfono esterno aperto

Microfono esterno spento

Nota: La fotocamera non registra l'audio quando si trova nella custodia impermeabile.

#### (7) Accesso all'album

Per accedere all'Album e visualizzare le foto e i video catturati, è sufficiente scorrere il dito verso sinistra sulla schermata di anteprima.



#### (8) Impostazione della risoluzione

Per configurare le impostazioni di risoluzione, toccare l'icona della risoluzione nella parte inferiore dello schermo. Scorrere per scegliere la risoluzione desiderata, quindi scorrere verso il basso per uscire.



#### (9) Stabilizzazione immagini

Configurare la stabilizzazione nelle impostazioni di risoluzione.

Toccare la stabilizzazione desiderata tra le opzioni disponibili: Spegnere, Normale o SuperSmooth.



Normale Accendere

SuperSmooth Accendere

Stabilizzazione immagine Spegnere

Suggerimento: Un'icona blu significa che la stabilizzazione selezionata è attiva, mentre una bianca significa che è inattiva. Per tornare alla schermata di anteprima, è sufficiente scorrere il dito verso il basso.

#### (10) Schermate di commutazione

Tenere premuto il pulsante Modalità per 3 secondi per passare dallo schermo frontale a quello tattile.



Nota: L'operazione tramite tocco non è supportata sullo schermo frontale.

Per le funzioni dei pulsanti durante le varie operazioni, fare riferimento alla seguente guida:

Stato della telecamera	Pulsanti	Operazioni	Funzioni
Pulsante di accensione Spegnere Pulsante dell'otturatore	Pulsante di accensione	Tenere premuto	Accendere la fotocamera.
	Pulsante dell'otturatore	Pressione breve	Con la funzione di ripresa rapida con un solo tasto attivata, la fotocamera si accende auto- maiciamente e inizia a registrare non appena si preme questo pulsante. Per interrompere la registrazione e spegnere la fotocamera, è sufficiente premere nuovamente questo pulsante.
Catturare		Tenere premuto	Spegnere la fotocamera.
	Pulsante di accensione	Pressione breve	Premere brevemente questo pulsante per accendere o spegnere il display. (Suggerimento: la fotocamera continua a registrare anche se il display è spento).
	Pulsante dell'otturatore	Pressione breve	Quando la fotocamera è in modalità Foto, premere questo pulsante per scattare una foto. Quando la fotocamera è in modalità Video, premere questo pulsante per avviare o interrompere la registrazione.
	Pulsante di	Tenere premuto	Passare dallo schermo frontale a quello tattile.
	modalità	Pressione breve	Alterna le modalità di ripresa.

#### 5.2 Guida rapida all'uso



#### 1. Passare il dito a destra per accedere al menu delle modalità

Nella schermata di anteprima, scorrere verso destra per accedere al menu delle modalità. Scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare la modalità di ripresa desiderata.

#### 2. Scorri a sinistra per accedere alla schermata di riproduzione

Scorri a sinistra dalla schermata di anteprima per entrare nella schermata di riproduzione. Tocca l'icona quadrata nell'angolo superiore sinistro per accedere alla schermata dell'album.

#### 3. Passare il dito verso l'alto per accedere alle impostazioni Video/Foto

Passare il dito verso l'alto per passare alla schermata delle impostazioni dei video o delle foto.



#### 4. Passare il dito verso il basso per accedere al menu rapido

È sufficiente scorrere verso il basso per aprire il menu rapido.

#### 5.3 Menu rapido



È possibile accedere al menu rapido scorrendo verso il basso dalla schermata di anteprima.



#### (1) Controllo Vocale

Il Controllo vocale offre un funzionamento a mani libere utilizzando i comandi vocali supportati. Con il Controllo vocale attivato, è possibile impartire alla fotocamera qualsiasi comando vocale supportato. La fotocamera risponderà ai comandi vocali impartiti ed eseguirà varie funzioni. Ad esempio, pronunciando "AKASO Scatta la Foto", la fotocamera si attiverà per scattare una foto. Per una lista completa dei comandi vocali, consulta la sezione *Impostazioni di sistema*  $\rightarrow$  *Impostazioni generali*  $\rightarrow$  *Comando vocale* o controlla tramite *Preferenze*  $\rightarrow$  *Impostazioni generali*  $\rightarrow$  *Comando vocale* sulla fotocamera.

Toccare l'icona Controllo vocale nel menu rapido per attivare questa funzione. Un'icona blu 🔵 indica che è attiva; una grigia 🕥 significa che è disattivata.



Suggerimento: È possibile attivare la funzione di controllo vocale anche dalla schermata Preferenze.

#### (2) Wifi

Il Wifi integrato collega la telecamera all'app AKASO GO, facilitando il download dei file. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione: *Download dell'app e connessione Wifi* →*Camera Wifi*.

Per attivare o disattivare il Wifi, è sufficiente toccare l'icona Wifi. L'icona Wifi diventa blu quando è attivata e grigia quando è spenta.



Se il Wifi della telecamera è attivato ma non è collegato all'app entro 3 minuti, si disattiva automaticamente. Riattivare il Wifi della telecamera per riconnettersi all'app.

#### (3) Luminosità dello schermo

Per modificare la luminosità dello schermo, toccare l'icona nel menu rapido. I livelli di luminosità vanno dal 50% al 100%.



#### (4) Blocco dello schermo

Questa funzione assicura che la fotocamera rimanga bloccata, ideale per gli scenari subacquei. Toccare l'icona Blocco nel menu rapido per attivare questa funzione. Per sbloccare, toccare l'icona di blocco e far scorrere il cursore verso l'alto.



#### (5) Scatto veloce con un clic

Quando abilitata, la fotocamera si accenderà automaticamente e inizierà a registrare non appena premi il pulsante di scatto nello stato di spegnimento. Per interrompere la registrazione, basta premere nuovamente il pulsante di scatto. La fotocamera salverà quindi il file video e si spegnerà.



#### (6) Griglia

La funzione griglia può migliorare la qualità dei video aiutando a comporre correttamente le inquadrature e a selezionare gli angoli di visualizzazione ottimali.



#### (7) Preferenze

Accedere alla schermata delle impostazioni delle preferenze toccando l'opzione "Preferenze" nel menu rapido.



#### (8) Uscita dal menu rapido

Passare il dito verso l'alto dal menu rapido per tornare alla schermata di anteprima.

## 6. Video

#### 6.1. Modalità video

Questa fotocamera vanta una serie di modalità video: Video, Video Time-Lapse, Hyperlapse, Rallentatore Video HDR.

① Per scegliere una modalità video, tocca l'icona Modalità nell'angolo in basso a sinistra per entrare nel menu delle modalità, quindi scegli "Video" e scorri a sinistra o a destra per navigare tra le opzioni disponibili.



② Una volta selezionata la modalità, toccare e scorrere verso l'alto nella parte inferiore dello schermo per tornare alla schermata di anteprima o attendere 5 secondi affinché la fotocamera passi automaticamente alla modalità scelta.





③ Dalla schermata di anteprima, toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per accedere alle impostazioni video.



④ Nella schermata delle impostazioni video, scorrere verso l'alto per visualizzare altre impostazioni. Le diverse modalità offrono diverse impostazioni; per i dettagli, consultare la sezione: Menu delle impostazioni video.



⑤ Dopo aver completato l'impostazione, scorrere il dito verso il basso per tornare alla schermata di anteprima.



#### (1) Modo Video

All'accensione, la fotocamera si trova in modalità Video per Predefinito. In questa modalità, premere il pulsante Otturatore per registrare un video Normalee alla risoluzione e alla frequenza dei fotogrammi preimpostate.

① Scegliere "Video" per accedere alla modalità Video predefinita.



 Toccare l'icona "Risoluzione" per accedere al menu rapido e regolare le seguenti impostazioni.



\*Risoluzione video: Scorrere a sinistra o a destra per selezionare la risoluzione preferita.

\*Stabilizzazione immagini: Per attivare o disattivare questa funzione, toccare l'icona della stabilizzazione dell'immagine.

③ Passare il dito verso l'alto per accedere ad altre impostazioni per la risoluzione, la frequenza dei fotogrammi, la stabilizzazione dell'immagine, il Colore e altro ancora (vedere il <u>Menu Impostazioni video</u>). Dopo aver completato l'impostazione, toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per tornare alla modalità Video.

#### (2) Modo Video Time-Lapse

Il Video Time-Lapse condensa eventi più lunghi in brevi clip catturando fotogrammi a intervalli prestabiliti. Ad esempio, registrando un arco di tempo di 6 minuti a un intervallo di 2 secondi si ottiene un video in fast-motion di 20 secondi, mentre con un intervallo di 10 secondi si ottiene un clip in fast-motion di 4 secondi.

① Scegliere "Video Time-Lapse" per accedere alla modalità Video Time-Lapse.



② Toccare l'icona "Risoluzione" per accedere al menu rapido e personalizzare le impostazioni desiderate per creare un video time-lapse accattivante.



\*Risoluzione video: Passare il dito a sinistra o a destra per selezionare la risoluzione preferita.

\*Intervallo di time-lapse: Scorrere a sinistra o a destra per selezionare la risoluzione preferita.

③ Passare il dito verso l'alto per accedere ad altre impostazioni video per la risoluzione, la frequenza dei fotogrammi, l'intervallo di time-lapse, il Colore e altro ancora (vedere il <u>Menu Impostazioni video</u>). Dopo aver completato l'impostazione, toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per tornare alla modalità Video Time-Lapse.

#### (3) Modo Hyperlapse

La modalità Hyperlapse consente alla fotocamera di produrre video in fast-motion stabili e fluidi, apparentemente più veloci del tempo reale. Questa modalità è perfetta per catturare scene dinamiche.

Ad esempio, un video di 6 minuti catturato con una velocità dell'otturatore di 2X risulta in un video in fast-motion di 3 minuti, mentre utilizzando una velocità dell'otturatore di 10X si ottiene un video in fast-motion di 36 secondi.

① Scegliere "Hyperlapse" per attivare la modalità Hyperlapse.



 Toccare l'icona "Risoluzione" per accedere al menu rapido e regolare le seguenti impostazioni.



\*Risoluzione video: Passare il dito a sinistra o a destra per selezionare la risoluzione preferita.

\*Velocità hyperlapse: Scorrere a sinistra o a destra per scegliere tra le opzioni disponibili.

③ Passare il dito verso l'alto per accedere ad altre impostazioni video per la risoluzione, la velocità Hyperlapse, il Colore e altro (vedere il <u>Menu Impostazioni</u> <u>video</u>). Dopo aver completato l'impostazione, toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per tornare alla modalità Hyperlapse.

#### (4) Modo Rallentatore

La Modo Rallentatore consente alla fotocamera di acquisire filmati alla risoluzione e alla velocità di rallentamento prescelte, ma salva il video a una velocità di riproduzione di 30 fps. In questo modo, durante la riproduzione, il video viene visualizzato con un accattivante effetto al rallentatore.

Ad esempio, un clip di 10 secondi girato a 720P 4X risulta in un video di 40 secondi riprodotto a 720P30FPS. In sostanza, il video viene riprodotto quattro volte più lentamente, rendendo questa modalità perfetta per catturare scene in rapido movimento.

① Scegliere "Rallentatore" per attivare la modo Rallentatore.



 Toccare l'icona "Risoluzione" per accedere al menu rapido e regolare le seguenti impostazioni.



\*Risoluzione video: Passare il dito a sinistra o a destra per selezionare la risoluzione preferita.

"Velocità rallentatore: Scorrere il dito verso sinistra o verso destra per selezionare la velocità desiderata.

③ Passare il dito verso l'alto per accedere ad altre impostazioni video per la

risoluzione, la velocità rallentatore, il Colore e altro (vedere il <u>Menu Impostazioni</u> <u>video</u>). Dopo aver completato l'impostazione, toccare la parte inferiore dello schermo e scorrere verso l'alto per tornare alla modalità rallentatore.

#### (5) Modo Video HDR

Video HDR (High Dynamic Range) può mettere in risalto dettagli sorprendenti e colori autentici sia nelle parti luminose che nelle ombre, dando vita alle tue riprese. La modalità Video HDR ti consente di registrare video 4K30.





2 Toccare l'icona "Risoluzione" per accedere al menu rapido.

Nota: in modalità Video HDR, l'unica opzione di risoluzione disponibile è 4K30.


# 6.2 Impostazioni video

Personalizzate le impostazioni per un'esperienza video coinvolgente.

 In modalità Video, scorrere il dito verso l'alto per visualizzare la schermata delle impostazioni video.



② All'interno delle Impostazioni video, è possibile esplorare un'ampia gamma di opzioni di configurazione scorrendo.



③ In ogni schermata delle impostazioni, scorrere verso l'alto o verso il basso per selezionare l'impostazione desiderata.







(5) Per tornare alla schermata di anteprima, è sufficiente scorrere il dito verso il basso.



#### (1) Risoluzione video

La fotocamera è in grado di registrare video con risoluzioni fino a 4K60FPS. Se da un lato le risoluzioni più elevate consentono di ottenere filmati più chiari e dettagliati grazie all'aumento del numero di pixel, dall'altro producono file di dimensioni maggiori.

 Per regolare la risoluzione, assicurarsi che la fotocamera sia impostata sulla modalità Video. Quindi, scorrere verso l'alto per accedere all'interfaccia delle impostazioni video. Selezionare l'opzione "Risoluzione video" per procedere alle impostazioni.



② Passare il dito a sinistra o a destra per scegliere tra le opzioni disponibili.



#### (1) Rapporto d'aspetto: 16:9/4:3.

Le opzioni di risoluzione variano in base al rapporto d'aspetto selezionato. Rapporto d'aspetto 16:9: 4K/2.7K/1080P Rapporto d'aspetto 4:3: 4K/2.7K/1440P

(2) Risoluzione video: 4K/2.7K/1080P/1440P/720P

#### ③ Frame rate:

Le opzioni di frame rate variano in base al formato video selezionato. •NTSC· 240/180/120/90/60/30 ·PAL: 200/150/100/75/50/25

#### (2) Intervallo di time-lapse

Impostare l'intervallo con cui la fotocamera cattura una scena in modalità Video Time-Lapse. La fotocamera cattura le scene all'intervallo Predefinito e le compila senza soluzione di continuità in un video.

Ad esempio, se l'intervallo time-lapse è impostato su "5s", la fotocamera registrerà una scena ogni 5 secondi, convertendo le riprese più lunghe in un breve video. Questa modalità è ideale per catturare transizioni ipnotiche come albe, tramonti, fiori che sbocciano e altro ancora.

① Per regolare l'intervallo di time-lapse, assicurarsi che la fotocamera sia in modalità Video Time-Lapse. Quindi toccare l'icona "Risoluzione" per accedere alle impostazioni.



2 Selezionare l'intervallo di time-lapse desiderato tra le opzioni disponibili.



#### \*Risoluzione video: 4K/2.7K/1440P

\*Intervallo di time-lapse: 2s/5s (predefinita)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min /1h

Nota: Questa opzione è disponibile solo nella modalità di registrazione Video Time-Lapse.

#### (3) Velocità hyperlapse

Modifica il tasso con cui il video è accelerato in Modalità Hyperlapse.

 Per regolare la velocità di hyperlapse, assicurarsi che la fotocamera sia in modalità Hyperlapse. Quindi, toccare l'icona "Risoluzione" per accedere alle impostazioni.



2 Selezionare la velocità hyperlapse preferita tra le opzioni disponibili.



\*Risoluzione video: 4K/2.7K/1440P/1080P

- \*Velocità hyperlapse: 30X/15X/10X/5X(predefinita)/2X
- Nota: Questa opzione è disponibile solo in modalità Hyperlapse.

#### (4) Velocità rallentatore

Modifica il tasso con cui il video è rallentato in Modalità Rallentatore. La modalità Video a rallentatore ti consente di rallentare le cose fino a 8 volte.

① Per regolare le impostazioni della velocità rallentatore, assicurarsi innanzituttoche la fotocamera sia in modalità rallentatore. Quindi, toccare l'icona "Risoluzione" per accedere alle impostazioni.



2 Selezionare la velocità rallentatore preferita tra le opzioni disponibili.



\*Risoluzione: 1080P/720P/1440P

\*Velocità rallentatore: 8X/4X/2X(predefinita)

Nota: QQuesta opzione è disponibile solo in modalità rallentatore.

Le opzioni di risoluzione variano in base alla velocità rallentatore selezionata. Per maggiori dettagli, consultare la sezione: <u>Menu Impostazioni video</u>.

#### (5) Stabilizzazione immagini

La action camera Brave 8 Lite può ridurre efficacemente le vibrazioni della lente, ottenendo video fluidi e nitidi grazie alla sua stabilizzazione dell'immagine elettronica e agli algoritmi di stabilizzazione SuperSmooth. Questa funzione è ideale per catturare scene che coinvolgono attività come il ciclismo, lo skateboard e l'utilizzo a mano libera.

Spegnere: Disattivare la stabilizzazione immagini.

Normale: La modalità di stabilizzazione della fotocamera utilizza l'algoritmo di

stabilizzazione elettronica dell'immagine insieme a un giroscopio a 6 assi, garantendo riprese senza tremolii.

SuperSmooth: Una modalità di stabilizzazione dell'immagine migliorata tramite l'app AKASO GO che offre riprese estremamente fluide. Per ottenere questo effetto, viene applicato l'algoritmo di stabilizzazione SuperSmooth tramite l'app AKASO GO. Per risultati SuperSmooth, registra un video con l'opzione "SuperSmooth" selezionata, quindi scarica il video stabilizzato tramite l'app AKASO. Le istruzioni dettagliate sono disponibili nella sezione: *Download dell'app → Album → Scaricare i* video SuperSmooth.

Per regolare le impostazioni di stabilizzazione dell'immagine, è sufficiente toccare questa opzione.



Nota: La stabilizzazione dell'immagine è disponibile solo in modalità Video; le funzioni di zoom sono disabilitate quando la stabilizzazione dell'immagine è attiva. Alcune risoluzioni potrebbero non supportare la stabilizzazione dell'immagine. Per maggiori dettagli, consultare la sezione: <u>Disponibilità della risoluzione per la registrazione</u> <u>video</u>.

#### (6) Misurazione

La action camera Brave 8 Lite offre diverse modalità di misurazione per ottimizzare le riprese in base alle diverse scene. È possibile scegliere tra cinque modalità distinte:

MMC (Misurazione Media Centrale): Privilegia il centro della scena, ma considera anche le aree circostanti. Ideale per scene con condizioni di illuminazione uniformi.

MM (Misurazione Media): Talvolta definita misurazione a matrice, questa modalità valuta la luminosità dell'intera scena, garantendo un'esposizione ben bilanciata ed evitando la sovraesposizione, soprattutto in ambienti illuminati in modo uniforme.

MC (Misurazione Centrale): Enfatizza il centro della scena, rendendola ideale per i selfie o gli scatti ravvicinati, come i fiori.

MS (Misurazione Spot): Si rivolge a un punto specifico della scena per determinare

MAF (Misurazione Al Face): Una modalità intelligente che regola l'esposizione in base ai tratti del viso rilevati, migliorando i selfie.

Per modificare le impostazioni di misurazione, toccare l'opzione "Misurazione".

Opzioni: MMC (Predefinito)/MM/MC/MS/MAF



# (7) EV

EV (Exposure Value) consente di regolare la luminosità di foto e video. Un valore EV più alto crea un'immagine più luminosa, mentre un valore più basso produce un'immagine più scura.

Opzioni: 3.0/2.5/2.0/1.5/1.0/0.5/0 (Predefinito)/-0.5/-1.0EV/-1.5/-2.0/-2.5/-3.0.



## (8) ISO

L'ISO controlla la sensibilità del sensore di immagine alla luce. Un ISO più alto aumenta la sensibilità, rendendola utile in condizioni di scarsa illuminazione, anche se può introdurre granulosità. Un ISO più basso è ideale per le condizioni di luminosità e produce immagini più chiare con rumore ridotto.

Opzioni: Auto (Predefinito)/100/200/400/800/1600/3200.



#### (9) Equilibrio Bianco

Il bilanciamento del bianco consente di regolare con precisione la temperatura del Colore dei video e delle foto, assicurando un'accuratezza cromatica ottimale sia in condizioni di luce calda che fredda.

Opzioni: Auto (Predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/600 0K/6500K.



#### (10) Nitidezza

La nitidezza regola la nitidezza degli elementi della scena per catturare i dettagli più fini, migliorando così la qualità complessiva dell'immagine o del video.

Opzioni: 0/1/2/3 (Predefinito) /4/5/6.



#### (11) Velocità di trasmissione

La velocità di trasmissione influisce direttamente sulle dimensioni del file e sulla qualità dell'immagine. Una velocità di trasmissione più elevata offre una qualità d'immagine superiore, ma comporta file di dimensioni maggiori.

Opzioni: Alta (Predefinito)/Media/Bassa



#### (12) Colore

Scegliete la qualità tonale delle vostre foto o dei vostri video per migliorarne il fascino. Opzioni: Normale (Predefinito)/Vivido.



Nota: Per evitare immagini rossastre o bluastre dovute a impostazioni non corrette, si consiglia di impostare il Colore su "Normale" prima di registrare video normali.

#### (13) Clip

Breve video: Imposta la tua fotocamera per registrare video di 15 o 30 secondi.

Video in loop: La fotocamera registrerà continuamente video della durata di 180 secondi. Quando la scheda Micro SD è piena, i vecchi file video verranno sovrascritti da nuovi per garantire una registrazione continua. Opzioni: Spegnere (Predefinito)/155/30S/180S Loop.



Nota: Questa funzione è disponibile solo in modalità Video. Alcune risoluzioni non sono disponibili per l'impostazione 1805. Per maggiori dettagli, consultare la sezione: <u>Disponibilità delle risoluzioni in modalità Video</u>.

#### (14) Riduzione rumore vento

La riduzione del rumore del vento minimizza efficacemente il rumore del vento ambientale durante le registrazioni video per un'acquisizione audio più chiara.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.



#### (15) Calibrazione distorsione

Corregge l'effetto fisheye che può verificarsi nelle riprese grandangolari, fornendo immagini senza distorsioni.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accendere.



Nota: Alcune risoluzioni non sono disponibili per questa funzione. Per maggiori dettagli, consultare la sezione *Disponibilità delle risoluzioni in modalità video*.

#### (16) HindSight

HindSight può catturare immagini fino a 15 secondi prima che tu prema il pulsante di scatto, assicurandoti di non perdere mai un momento.

Immagina di essere fuori a pescare e vuoi assicurarti di non perdere l'intero momento emozionante quando un pesce abbocca all'esca. Con HindSight abilitato in anticipo, non devi premere il pulsante di scatto fino a quando il momento non è appena accaduto, questa funzionalità salverà il video prima che tu prema il pulsante di scatto e continuerà a registrare fino a quando non disabiliti HindSight.

 Per attivare la funzione HindSight, toccare l'opzione "HindSight" per accedere alla schermata delle impostazioni e selezionare l'opzione "Accendere".



② Una volta attivata, torna alla schermata di anteprima. La fotocamera inizierà a calcolare per un periodo di 10-15 secondi. Puoi premere il pulsante di scatto nel momento giusto appena si verifica. La fotocamera inizierà a registrare, salverà il video pre-registrato e continuerà a registrare fino a quando non cancelli HindSight.



③ Per interrompere la registrazione, premi nuovamente il pulsante di scatto o tocca l'opzione "Spegni HindSight".



#### Nota:

- ① HindSight è disponibile solo in modalità video.
- ② Assicurati di aver configurato le impostazioni desiderate prima di attivare HindSight. Non potrai modificare le impostazioni una volta che HindSight è stato attivato.
- ③ Utilizzare questa funzione consumerà più energia. Disattiva HindSight se non è necessario.

# 6.3 Menu Impostazioni video

Menu		Video	Video Time-Lapse	HyperLapse	Rallentatore	Video HDR		
Risolu- zione	16:9	4K60/4K30/ 2.7K120/2.7K 60/2.7K30/10 80P200/1080 P120/1080P6 0/1080P30	4K/ 2.7K/ 1080P	4K/ 2.7K/ 1080P	2.7K4X/ 2.7K 2X/ 1080P 8X/ 1080P 4X/ 1080P 2X/ 720P 8X/ 720P 4X	4K30		
video	4:3	4K30/2.7K90/ 2.7K60/2.7K3 0/1440P180/ 1440P120/14 40P90/1440P 60/1440P30	4K/2.7K/1440P	4K/2.7K/1440P	1440P 4X/ 1440P 2X	/		
Intervallo di time-lapse		/	2s/5s (Predef- inito)/10s/30s/ 1min/2min/5m in/10min/30m in/1h		/	/		
Velocità Hyperlapse		/	/	30X/15X/10X /5X(default)/2X	/	/		
Stabilizzazione immagini		Spegnere (Predefinito)/ Normale/Su- perSmooth	/	/	/	/		
Misurazione		MMC (Predefinito)/MM/MC/MS/MAF						
EV		3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Predefinito)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/ -2.0EV/-2.5EV/-3.0EV						
ISO		Auto(Predefinito)/100/200/400/800/1600/3200/6400						
Equilibrio Bianco		Auto(Predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/ 6500K						
Nitidezza		0/1/2/3(Predefinito)/4/5/6						

Velocità di trasmissione	Alto (Predefinito)/Medio/Bass				
Colore	Normale (Predefinito) /Vivido				
Clip	Spegnere (Predefinito)/ 15S/30S/ 180S Loop	/	/	/	/
Riduzione rumore vento	Spegnere (Predefinito)/ / / / Accensione				/
Calibrazione distorsione	Spegnere (Predefinito)/ Accensione	Spegnere (Predefinito)/ Accensione	Spegnere (Predefinito)/ Accensionere	Spegnere (Predefinito)/ Accensione Nota: Disponibile solo nell'im- postazione 2X.	/
HindSight	Spegnere (Predefinito)/ Accensione	/	/	/	/

# 6.4 Disponibilità di risoluzione per la registrazione video

Quando la fotocamera registra video o passa dallo schermo orizzontale alle riprese verticali, le opzioni di risoluzione possono variare in base alle impostazioni specifiche. Per una ripartizione dettagliata, consultare la tabella seguente:

Risolu	zione	Stabilizzazione immagini		Clip	Calibrazione	Modo
NTSC	PAL	Normale	Super- Smooth	1805 Loop	distorsione	verticale
4K60 16:9	4K50 16:9	Х		Х	Х	Х
4K30 16:9	4K25 16:9					
4K30 4:3	4K25 4:3	Х	$\checkmark$	$\checkmark$	Х	
2.7K120 16:9	2.7K100 16:9	Х		Х	Х	Х
2.7K60 16:9	2.7K50 16:9	Х		Х		Х


2.7K30 16:9	2.7K25 16:9	~	~	~	~	~
2 7/00 4-2	2 7775 4-2	v		./	v	
2.7K90 4:5	2.7K/54:5	~	V	v	~	V
2.7K60 4:3	2.7K50 4:3	Х	$\checkmark$	$\checkmark$	Х	$\checkmark$
2.7K30 4:3	2.7K25 4:3					
1440P180 4:3	1440P150 4:3	х	$\checkmark$	Х	Х	Х
1440P120 4:3	1440P100 4:3	х	$\checkmark$	Х	Х	$\checkmark$
1440P90 4:3	1440P75 4:3	Х			Х	$\checkmark$
1440P60 4:3	1440P50 4:3					$\checkmark$
1440P30 4:3	1440P25 4:3				$\checkmark$	$\checkmark$
1080P200 16:9	1080P200 16:9	х	$\checkmark$	Х	Х	$\checkmark$
1080P120 16:9	1080P100 16:9	х	$\checkmark$	$\checkmark$	Х	$\checkmark$
1080P60 16:9	1080P50 16:9	$\checkmark$				
1080P30 16:9	1080P25 16:9	$\checkmark$				$\checkmark$

# 7. Foto

# 7.1 Modalità foto

La fotocamera offre due modalità fotografiche principali: Foto e Foto Time-Lapse.

① Per scegliere una modalità fotografica, toccare l'icona Modalità nell'angolo in basso a sinistra per accedere al menu delle modalità, quindi quindi scegliere "Foto" e scorrere verso sinistra o verso destra per spostarsi tra le due opzioni.



② Una volta selezionata la modalità, toccare e scorrere verso l'alto nella parte inferiore dello schermo per tornare alla schermata di anteprima o attendere 5 secondi affinché la fotocamera passi automaticamente alla modalità scelta.



52

③ Nella schermata di anteprima, toccare e scorrere verso l'alto dal basso per accedere alle impostazioni della foto.



④ In questa schermata, scorrere verso l'alto per accedere ad altre impostazioni personalizzate per la modalità fotografica scelta. Per un elenco dettagliato di queste impostazioni, consultare la sezione <u>Menu impostazioni foto</u>.



③ Una volta terminata la configurazione, passare il dito verso il basso per tornare alla schermata di anteprima.



# (1) Modo Foto

In modo Foto, premi il pulsante di scatto per scattare una foto alla risoluzione preimpostata.

① Scegli "Foto" per entrare in Modo Foto.



② Tocca l'icona della Risoluzione per accedere al menu rapido e scorri a sinistra o a destra per configurare le impostazioni di risoluzione.



#### (2) Foto Time-Lapse

In questa modalità, quando premi il pulsante di scatto, la fotocamera scatta continuamente foto dopo l'intervallo impostato fino a quando non premi nuovamente il pulsante di scatto.

Ad esempio, se imposti "Intervallo di time-lapse" su "5 secondi" e poi premi il pulsante di scatto, la fotocamera farà il countdown di 5 secondi e scattarà continuamente foto. Per interrompere la cattura, premi nuovamente il pulsante di scatto.

① Dopo aver toccato "Foto Time-Lapse", la fotocamera passa a questa modalità.



② Scorri verso sinistra o destra per selezionare una risoluzione foto desiderata o un intervallo di time-lapse.



- Risoluzione foto: 20M/12M
- Intervallo di time-lapse: 0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

Nota: L'impostazione dell'otturatore non può essere regolata in modalità Foto Time-Lapse; Tutte le foto in time-lapse vengono prodotte in formato JPG. Regolate le impostazioni per catturare lo scatto perfetto.

 Per iniziare, assicurarsi che la fotocamera sia in modalità Foto, quindi scorrere verso l'alto per accedere alla schermata Impostazioni foto.



2 Scorrete per esplorare un'ampia gamma di opzioni disponibili.



③ Una volta effettuate le regolazioni desiderate, toccare l'icona "<" in alto a sinistra per salvare le modifiche e tornare alla schermata Impostazioni foto.





#### (1) Risoluzione foto

Questa fotocamera è in grado di catturare foto da 20MP. Se da un lato le risoluzioni più elevate consentono di ottenere foto più chiare e dettagliate grazie all'aumento del numero di pixel, dall'altro producono file di dimensioni maggiori.

Per regolare la risoluzione, toccare l'opzione "Risoluzione foto" per accedere alla schermata delle impostazioni.

Opzioni: 20M (Predefinito) e 12M.



#### (2) Misurazione

La action camera Brave 8 Lite offre diverse modalità di misurazione per ottimizzare le riprese in base alle diverse scene. È possibile scegliere tra cinque modalità distinte:

MMC (Misurazione Media Centrale): Privilegia il centro della scena, ma considera anche le aree circostanti. Ideale per scene con condizioni di illuminazione uniformi.

MM (Misurazione Media): Talvolta definita misurazione a matrice, questa modalità valuta la luminosità dell'intera scena, garantendo un'esposizione ben bilanciata ed evitando la sovraesposizione, soprattutto in ambienti illuminati in modo uniforme. MC (Misurazione Centrale): Enfatizza il centro della scena, rendendola ideale per i selfie o gli scatti ravvicinati, come i fiori.

MS (Misurazione Spot): Si rivolge a un punto specifico della scena per determinare l'esposizione, perfetto per i primi piani dettagliati.

MAF (Misurazione Al Face): Una modalità intelligente che regola l'esposizione in base ai tratti del viso rilevati, migliorando i selfie.

Per modificare le impostazioni di misurazione, toccare l'opzione "Misurazione". Opzioni: MMC (Predefinito)/MM/MC/MS/MAF.



## (3) EV

EV (Exposure Value) consente di regolare la luminosità di foto e video. Un valore EV più alto crea un'immagine più luminosa, mentre un valore più basso produce un'immagine più scura.

Opzioni: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Predefinito)/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV.





## (4) ISO

L'ISO consente di regolare la sensibilità del sensore di immagine alla luce. Opzioni: Auto (Predefinito)/100/200/400/800/1600/3200.



#### (5) Otturatore

Determina la durata di apertura dell'otturatore. Mantenendo l'otturatore aperto per tutto il tempo di esposizione desiderato, la fotocamera può continuare a registrare. Questa funzione è ideale per catturare scene in condizioni di scarsa illuminazione, soggetti illuminati o elementi acquatici.

Opzioni: Auto (Predefinito)/5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s e 1/2000s.



Nota: Questa funzione è disponibile solo in modalità Foto.

#### (6) Equilibrio Bianco

Il Equilibrio bianco consente di regolare con precisione la temperatura del colore dei video e delle foto, assicurando un'accuratezza cromatica ottimale sia in condizioni di luce calda che fredda.

Opzioni: Auto (Predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/60 00K/6500K.



#### (7) Nitidezza

Regola la nitidezza degli elementi della scena per catturare i dettagli più fini, migliorando così la qualità complessiva dell'immagine o del video.

Opzioni: 0/1/2/3 (Predefinito) /4/5/6.



#### (8) Colore

Scegliete la qualità tonale delle vostre foto o dei vostri video per migliorarne il fascino.

Opzioni: Normale (predefinito) /Vivido.

Impostazioni foto	Colore
Nitidaza Colore Calibrationedis- 3 Normale Spegnere	Imposta la qualità tonale di foto e video. <u>Normale</u>
Autocatto Formatoimmagine FotoBurz Spegnere JPG Spegnere	Vivido

Nota: Per evitare immagini rossastre o bluastre dovute a impostazioni non corrette, si consiglia di impostare il colore su "Normale" prima di registrare video normali.

#### (9) Calibrazione distorsione

Corregge l'effetto fisheye comune nelle riprese grandangolari, fornendo immagini senza distorsioni.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.



#### (10) Autoscatto

Questa opzione consente di impostare il conto alla rovescia in modalità Foto. Opzioni: Spegnere (Predefinito)/1s/3s/5s/10s/30s.



Nota: L'autoscatto è disponibile solo in modalità Foto.

#### (11) Formato immagine

Il formato dell'immagine si riferisce al formato di uscita di una foto. Questa fotocamera supporta due formati: JPG e JPG+RAW.

Il formato JPG è un formato compresso che riduce al minimo le dimensioni del file a scapito di alcuni dettagli. Al contrario, il formato RAW mantiene i dati completi dell'immagine senza alcuna compressione, garantendo la massima qualità pur occupando più spazio di archiviazione rispetto alle immagini JPG.

#### Opzioni: JPG/JPG+RAW.



#### (12) Foto Burst

La modalità Foto Burst ti permette di catturare fino a 8 scatti al secondo con l'opzione di scattare in formato JPG. Questa impostazione determina quante foto consecutive la fotocamera scatta con una singola pressione del pulsante di scatto.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/3/5/8.



Nota: Foto Burst è disponibile solo in modalità Foto e le immagini vengono prodotte in formato JPG. Quando si utilizza questa modalità, assicurarsi che la fotocamera sia stabile per tutta la durata della raffica.

Menu	Foto	Foto Time-Lapse			
Risoluzione	20M(Predefinito)/12M				
Misurazione	MMC (Predefinito)	)/MM/MC/MS/MAF			
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5 -1.5EV/-2.0EV	5EV/0EV(Predefinito)/-0.5EV/-1.0EV/ /-2.5EV/-3.0EV			
ISO	Auto(Predefir 400/800/160	nito)/100/200/ )0/3200/6400			
Otturatore	Auto(Predefinito), 5s, 2s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, 1/1000s, and 1/2000s	/			
Equilibrio Bianco	Auto(Predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K /6500K				
Nitidezza	0/1/2/3(Predefinito)/4/5/6				
Colore	Normale (Predefinito) /Vivido				
Calibrazione distorsione	Spegnere (Predefinito)/Accensione				
Autoscatto	Spegnere(Predefinito) / /1s/3s/5s/10s/30s /				
Formato immagine	JPG(Predefinito)/JPG+RAW				
Foto Burst	Spegnere(Predefinito)/3/5/8	1			

# 8. Impostazioni di sistema

Entrate nelle Impostazioni di sistema per regolare le Preferenze e le Impostazioni generali.

# 8.1 Preferenze

- ① Impostazione delle preferenze
- A. Assicurarsi che la fotocamera sia sullo schermo di anteprima, quindi scorrere verso il basso per accedere al menu rapido.



B. Toccare l'opzione "Preferenze" per accedere alla schermata delle impostazioni delle preferenze per una rapida configurazione.



# Guida alle impostazioni rapide

Per uscire da qualsiasi schermata, toccare l'icona "<" nell'angolo superiore sinistro.

Per salvare e uscire dalle impostazioni correnti, toccare l'icona "<" nell'angolo superiore sinistro.

Per tornare alla schermata di anteprima, toccare l'icona "X" nell'angolo superiore destro.

#### (1) Controllo Vocale

Scegliere se attivare o disattivare la funzione di controllo vocale. Con il Controllo vocale attivato, è possibile impartire alla telecamera qualsiasi comando vocale supportato. La fotocamera risponderà ai comandi vocali impartiti ed eseguirà varie funzioni. Ad esempio, pronunciando "AKASO Scatta la Foto", la fotocamera si attiverà per scattare una foto. Per una lista completa dei comandi vocali, consulta la sezione *Impostazioni di sistema → Impostazioni generali → Comando vocale* o controlla tramite *Preferenze → Impostazioni generali → Comando vocale* sulla fotocamera.

Per attivare o disattivare questa funzione, toccare il cursore Controllo vocale.

Suggerimento: è possibile attivare la funzione di controllo vocale anche nel menu rapido.



Controllo Vocale Accendere



Preferenze

🔍 Controllo Vocale

ormato Video

#### (2) Lingua

Scegliere la lingua di sistema desiderata per l'interfaccia della telecamera.

Opzioni: <a>Opzioni: <a>Opzi



#### (3) Formato Video

Determinare il formato video preferito. Opzioni: NTSC (Predefinito)/PAL.



Nota: Le risoluzioni e i fotogrammi variano a seconda dei formati video. Per maggiori dettagli, consultare la sezione: <u>Disponibilità di risoluzione per la registrazione video</u>.

#### (4) Codice

Scegliete tra i codec video H.265 e H.264, ognuno dei quali offre effetti d'immagine e rapporti di compressione diversi. I video H.265 occupano meno spazio di archiviazione rispetto ai video H.264 grazie ai loro algoritmi di compressione più efficienti.

Opzioni: H.264 (Predefinito)/H.265.



#### (5) Connessione wireles

Collegare l'action camera all'applicazione AKASO GO utilizzando il Wifi integrato della fotocamera. Per una guida completa, consultare la sezione: *Download dell'APP e connessione Wifi*  $\rightarrow$  *Fotocamera Wifi*.

#### ① Connessione wireless

Attivare o disattivare il Wifi con un semplice movimento dell'interruttore.



Se il Wifi non è connesso entro 3 minuti, si disconnette automaticamente. Attivare nuovamente il Wifi per riconnettersi.

#### Dispositivo in connessione

Questa opzione ricorda di installare l'applicazione AKASO GO per connettersi alla fotocamera via Wifi.



#### ③ Informazioni fotocamera

Visualizzare l'SSID e la password del Wifi qui.



#### ④ Banda Wifi

Scegliete tra le bande Wifi 2.4G e 5G. Mentre il 2.4G offre una migliore portata e penetrazione, la sua stabilità può variare. D'altra parte, il 5G offre velocità più elevate e maggiore stabilità, ma potrebbe non funzionare altrettanto bene su distanze più lunghe.

Opzioni: 2.4G/5G.



Nota: Se il dispositivo smartphone non supporta il 5G, selezionare l'opzione 2.4G.

#### (6) Remoto

Attiva o disattiva la funzione del telecomando. Abilitando il Telecomando, puoi abbinare la tua fotocamera al telecomando incluso per un'operazione a distanza.

Opzioni: Spegnere (predefinito)/Accensione.



Telecomando Accendere

Telecomando Spegnere

#### (7) Microfono

Seleziona un microfono integrato o uno esterno. Per utilizzare un microfono esterno per una migliore qualità del suono, seleziona prima l'opzione "Esterno". Quindi collega il microfono esterno AKASO (venduto separatamente) alla porta USB della fotocamera.

Suggerimento: L'icona del microfono nella schermata di anteprima varierà anche in base alla tua selezione. Se non desideri utilizzare un microfono esterno, assicurati di selezionare l'opzione "Integrato" nel caso in cui la fotocamera non registri correttamente il suono durante la registrazione video.

Opzioni: Integrato (predefinito)/Esterno



#### (8) Scatto veloce con un clic

Con questa funzione abilitata, la fotocamera si accende automaticamente e inizia a registrare non appena si preme il pulsante di scatto nello stato di Spegnere. Per interrompere la registrazione, è sufficiente premere nuovamente il pulsante Otturatore. La fotocamera salverà quindi il file video e si spegnerà.

Per attivare o disattivare questa funzione, tocca il cursore di scatto rapido Scatto veloce con un clic .

Suggerimento: Puoi anche attivare o disattivare questa funzione nel menu rapido.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.



## (9) Giroscopio

Il giroscopio a 6 assi integrato nella fotocamera è in grado di rilevare il modo in cui si tiene la fotocamera, consentendo un'esperienza di acquisizione più piacevole. Con il giroscopio abilitato, la fotocamera acquisisce intuitivamente scatti verticali quando viene tenuta in posizione verticale e passa allo schermo panoramico quando viene tenuta di lato. Nota: Il layout dello schermo si adatta quando lo ruoti. Le risoluzioni 4K e 2K non sono disponibili per le registrazioni video verticali.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.



9:16 Cattura verticale

16:9 Cattura orizzontale

# 8.2 Impostazioni generali

Passare alla schermata Impostazioni generali per personalizzare l'impostazione della fotocamera toccando l'opzione "Impostazioni generali".



Regola facilmente la luminosità dello schermo.

 Accedere alle impostazioni di luminosità selezionando "Luminosità schermo".



② Regolare con precisione il livello di luminosità tra 0% e 100% utilizzando il cursore o le icone "+" / "-".



#### (2) Suono

Per personalizzare il volume, il tono dei tasti, il segnale acustico e il segnale acustico delle foto della fotocamera, toccare l'opzione "Suono".



#### 1) Volume

Regolare il volume complessivo tra 0% e 100% selezionando l'opzione "Volume".


#### Tono dei tasti

Il tono dei tasti si riferisce al suono emesso quando si premono i pulsanti della fotocamera.

Per attivare o disattivare il tono dei tasti, toccare l'interruttore a scorrimento del tono dei tasti.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.



Tono dei tasti Accensione

Tono dei tasti Spegnere

#### ③ Tono di conferma

Il tono del bip si riferisce al suono emesso dalla fotocamera durante operazioni come l'accensione/Spegnere o l'avvio/arresto della registrazione.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.



Tono di conferma Accensione

Tono di conferma Spegnere

#### ④ Tono di scatto foto

Il tono del bip fotografico si riferisce al suono emesso quando la fotocamera scatta una foto.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.



Tono di scatto foto Spegnere



Tono di scatto foto Spegnere

#### (3) Spia luminosa

La action camera Brave 8 Lite è dotata di due indicatori luminosi: uno posizionato nell'angolo superiore sinistro del touchscreen e l'altro nell'angolo inferiore destro dello schermo frontale. Se si preferisce che l'indicatore non sia visibile, può essere facilmente disattivato in questa impostazione.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.



Spia luminosa Accensione



Spia luminosa Spegnere

#### Come funzionano gli indicatori di direzione?

Le spie della fotocamera si accendono o lampeggiano in base alle operazioni effettuate.

Operazione	Descrizione	Indicatore touch- screen	Indicatore dello schermo anteriore
Accensione	Tenere premuto il pulsante di accensione da uno stato di Spegnere.	Il verde lampeggia due volte e poi si spegne.	Il verde lampeggia due volte e poi si spegne.
Spegnere	Tenere premuto il pulsante di accensione quando è acceso.	Il verde lampeggia 3 volte e poi si spegne.	Il verde lampeggia 3 volte e poi si spegne.

	Non in carica	Il rosso si spegne.	Il rosso si spegne.
Carica	Ricarica	Il rosso rimane acceso.	Il rosso si spegne.
	Completamente carico	Il rosso si spegne.	Il rosso si spegne.
Registrazi-	Avvio: In modalità Video, premere il pulsante Ot- turatore.	Il verde lampeggia lentamente.	Il verde lampeggia lentamente.
one	Arresto: durante la registra- zione, premere nuovamente il pulsante di scatto.	Il verde si spegne.	Il verde si spegne.
Riprese	In modalità Foto, premere il pulsante Otturatore.	Il verde lampeggia una volta e si spegne.	Il verde lampeggia una volta e si spegne.
Inserire o rimuovere la scheda	Con la fotocamera spenta, inserire o rimuovere la sche- da Micro SD. (Attenzione: maneggiare con cura per evitare danni).	Il verde lampeggia una volta e si spegne.	Il verde lampeggia una volta e si spegne.
Richiesta di inserimen- to della scheda	Premere l'otturatore in modalità Video o Foto senza scheda SD.	ll verde lampeggia 3 volte e poi si spegne.	Il verde lampeggia 3 volte e poi si spegne.
Connessi-	Wifi attivo ma non connesso all'app.	Il verde lampeggia rapidamente.	Il rosso lampeggia rapidamente.
one Wifi	Wifi collegato all'app.	Il verde rimane acceso.	Il rosso rimane acceso.
Registrazi- one tramite l'app	Iniziare: Con la fotocamera collegata all'applicazione AKASO GO in modalità Video, toccare Otturatore nell'applicazione.	Il verde rimane acceso.	Il rosso e il verde lampeggiano alternati- vamente.
	Arresto: durante la registra- zione, toccare Otturatore nell'app.	Il verde rimane acceso.	Il rosso rimane acceso.
Riprese tramite l'app	Con la fotocamera collegata all'applicazione AKASO GO in modalità Foto, toccare Otturatore nell'applicazione.	Il verde lampeggia una volta e rimane acceso.	Il rosso e il verde lampeggiano una volta, poi il rosso rimane acceso.

#### (4) Suono video

Quando il suono video è abilitato, la fotocamera registrerà video con audio. L'icona del microfono nella schermata di anteprima indicherà anche che questa funzione è attivata e viceversa.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.



Suono video Accensione

Suono video Spegnere

Nota: Il suono video è disponibile solo in modalità Video. È disattivato per Predefinito quando la fotocamera è in modalità Video Time-Lapse, HyperLapse e Rallentatore, o se si sceglie di usare un microfono esterno.

#### (5) Auto Spegnimento

Impostare la durata dell'inattività dopo la quale la telecamera si spegne automaticamente. Se non viene utilizzata entro la durata scelta, la telecamera si spegne.

Opzioni: Mai/2 Min/5 Min/10 Min/20 Min/30 Min.





#### (6) Salvaschermo

Determinare quando il display della fotocamera deve essere disattivato per risparmiare la batteria. Se si desidera riaccendere lo schermo, è sufficiente toccarlo o premere un pulsante qualsiasi.

Opzioni: Mai/15 Sec/30 Sec/1 Min/2 Min/5 Min.



Nota: Anche a schermo spento è possibile premere i pulsanti della fotocamera e utilizzare la funzione di controllo vocale. La fotocamera continua a registrare anche quando lo schermo è spento.

#### (7) Data e ora

Impostare la data e l'ora della fotocamera manualmente o sincronizzarla con il telefono tramite l'applicazione AKASO GO.

Toccare l'opzione "Data e ora" per accedere alle impostazioni.



# 1) Data

È possibile impostare la data della fotocamera attraverso la schermata delle impostazioni.

- A. Toccare "Data" per accedere alla schermata delle impostazioni.
- B. Passare il dito verso l'alto o verso il basso per scegliere le impostazioni, quindi toccare l'icona "√" nell'angolo superiore destro. Per uscire, utilizzare l'icona " <" nell'angolo superiore sinistro.</p>



# 2 Tempo

È possibile impostare l'ora della fotocamera attraverso la schermata delle impostazioni.

- A. Toccare "Ora" per accedere alle sue impostazioni.
- B. Passare il dito verso l'alto o verso il basso per scegliere le impostazioni, quindi toccare l'icona "\" nell'angolo superiore destro. Per uscire, utilizzare l'icona "<" nell'angolo superiore sinistro.</p>



Nota: La fotocamera supporta i formati 12 ore e 24 ore.

#### (8) Timbro data

Aggiungete una filigrana con data e ora ai vostri video o alle vostre foto. Opzioni: Spegnere (Predefinito)/Accensione.



Timbro data Accensione

Timbro data Spegnere

#### (9) Formattazione

Annullala tutti i dati presenti nella scheda di memoria. La formattazione eliminerà tutti i file multimediali memorizzati nella scheda di memoria. Assicurarsi che i file importanti siano salvati altrove prima di procedere.

Per formattare la scheda SD, toccare l'opzione "Formattare" per accedere alla schermata di formattazione.



#### 1) Formato scheda SD

Toccare "Formatta scheda SD", quindi confermare o annullare la formattazione della scheda SD.



Suggerimento: Formattare sempre le nuove schede SD nella fotocamera prima dell'uso.

#### ② Capacità scheda SD

Per controllare la capacità totale, utilizzata e rimanente della scheda SD, toccare l'opzione "Capacità scheda SD".



#### (10) Reset di fabbrica

Ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti e scollegare qualsiasi connessione in corso.

Toccare "Reset di fabbrica", quindi confermare o annullare il reset di fabbrica.



Nota: Dopo aver confermato "Reset di fabbrica", la fotocamera vi guiderà attraverso la configurazione iniziale

#### (11) Comando vocale

Controllare tutti i comandi vocali supportati in questa impostazione. La telecamera risponderà ai comandi vocali impartiti ed eseguirà varie funzioni. Ad esempio, pronunciando "AKASO Spento" la telecamera si spegnerà.

No.	Comando vocale	Azione
1	AKASO Video Avvia	Avvia la registrazione video.
2	AKASO Arresta Video	Interrompe la registrazione video.
3	AKASO Scatta la Foto	Cattura una foto.
4	AKASO Spento	Spegne la telecamera.

#### Suggerimenti:

- (1) Questa fotocamera supporta solo i comandi vocali in cinese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, francese e giapponese. Risponderà solo ai comandi vocali in inglese se la lingua del sistema non è impostata su una delle lingue supportate.
- (2) Interrompere la registrazione video prima di impartire un nuovo comando.
- (3) Parlate in modo chiaro e naturale a una velocità normale. Non è necessario rallentare.
- (4) Sottolineate la fine del comando.
- (5) Le prestazioni possono variare in base alla distanza, al rumore ambientale e al vento. Assicurarsi che il dispositivo sia tenuto pulito e privo di detriti.
- (6) I comandi vocali sono più efficaci entro 3 metri.

#### (12) Informazioni su

Toccando l'opzione "Informazioni su" è possibile visualizzare i dettagli della fotocamera, compresi marca, modello e firmware.



L'album consente di visualizzare tutti i file video e foto memorizzati nella scheda di memoria.

# 9.1 Accesso all'album

(1) Scorri a sinistra dalla schermata di anteprima per entrare nella schermata di riproduzione, quindi tocca l'icona "Quadrato" and nell'angolo superiore sinistro per accedere alla schermata dell'album.



(2) Tocca "Video" o "Foto" per accedere alla sezione video o foto per la riproduzione dei file.





### 9.2 Schermata album



- 1 Esci dall'album: Torna alla schermata di anteprima.
- 2 Set di video: Passare il dito verso l'alto per visualizzare altri file video.
- ③ Set di foto: Passare il dito verso l'alto per visualizzare altri file di foto.
- ④ Elimina file: Elimina il file selezionato.
- (5) Conteggio file: Visualizza il numero totale di file nel set corrente.
- <sup>(6)</sup> Miniatura del file: Toccare per riprodurre o visualizzare il file a schermo intero.

# 9.3 Riproduzione video

- (1) Riproduzione di video
- ① Dalla schermata dell'album, tocca "Video" per entrare nella sezione video.
- ② Scorri tra i file video e tocca un file per visualizzarlo a schermo intero.
- ③ Tocca l'icona di riproduzione e il video inizierà a riprodursi.

Suggerimento: Nella schermata del file corrente, puoi navigare tra i video scorrendo a sinistra o a destra.







#### (2) Schermo video



- 1 Ritorno alla schermata dell'album
- Cancella il video corrente
- ③ Passare il dito verso il basso per tornare alla schermata di anteprima.
- ④ Tempo di riproduzione corrente
- ⑤ Controllo di riproduzione/pausa
- 6 Barra di avanzamento della riproduzione

# 9.4 Riproduzione di foto

#### (1) Riproduzione di foto

- ① Dalla schermata dell'album, tocca "Foto" per entrare nella sezione foto.
- ② Scorri tra i file foto e tocca un file per visualizzarlo a schermo intero.
- ③ Tocca l'icona di riproduzione e la foto verrà mostrata.

Suggerimento: Nella schermata del file corrente, puoi navigare tra le foto scorrendo a sinistra o a destra.





(2) Schermo fotografico



- 1 Ritorno alla schermata dell'album
- 2 Cancellare la foto corrente
- ③ Passare il dito verso il basso per tornare alla schermata di anteprima

# 9.5 Eliminazione dei file

- (1) Eliminare i file dalla schermata album
- Dalla schermata dell'album, tocca l'icona quadrata nell'angolo in alto a destra per selezionare il/i file che desideri eliminare.

Suggerimento: Suggerimento: Per selezionare i file, puoi anche toccare i file che desideri eliminare. Per selezionare o deselezionare tutti i file, tocca l'icona in alto.



② Toccare l'icona Elimina nell'angolo in alto a destra e selezionare l'opzione "Conferma" per completare l'eliminazione del file o dei file selezionati



#### (2) Cancellare i file sullo schermo video

Nella schermata Video, toccare l'icona Elimina  $\mathbf{\overline{m}}$  nell'angolo inferiore sinistro del file video corrente e selezionare l'opzione "Conferma" per completare l'eliminazione del file selezionato.



#### (3) Cancellare i file nella schermata delle foto

Nella schermata Foto, toccare l'icona Elimina 💼 in fondo al file di foto corrente e selezionare l'opzione "Conferma" per completare l'eliminazione del file selezionato.



# 10. Trasmissione dei dati

# 10.1 Trasferimento di file a un computer

#### Metodo 1: trasferire i file tramite un lettore di schede

- ① Assicurarsi che la fotocamera sia spenta, quindi rimuovere con cautela la scheda SD.
- ② Inserire la scheda SD in un lettore di schede.
- ③ Collegare il lettore di schede alla porta USB del computer.
- ④ Copiare i file sul computer per la riproduzione o la modifica.

#### Metodo 2: Trasferimento di file tramite cavo dati

- ① Collegare la fotocamera al computer tramite un cavo dati USB.
- ② Quando viene richiesto, selezionare "Archiviazione USB" come preferenza di connessione. Verrà notificato che la fotocamera è ora collegata al computer.



③ Navigare all'unità della scheda di memoria sul computer, quindi trasferire i file desiderati per la riproduzione o la modifica.

Nota: Assicurarsi di utilizzare un cavo dati USB, non solo un cavo di ricarica, per consentire il trasferimento dei dati.

# 10.2 Modalità webcam

La modalità webcam ti consente di utilizzare il Brave 8 Lite come webcam. Una volta attivato, può catturare e trasmettere in tempo reale video o immagini tramite internet, ideale per videoconferenze, streaming online e chat in diretta. Per farlo, segui i passaggi di seguito:

- ① Collegare la fotocamera al computer mediante un cavo dati USB.
- (2) Quando viene richiesto, selezionare "Telecamera USB" come preferenza di connessione.



③ Attivare la fotocamera come webcam (Nota: alcuni computer potrebbero richiedere l'attivazione dell'impostazione "Dispositivo video USB").

#### Nota:

Come webcam, la risoluzione di registrazione predefinita della fotocamera è 4K a 30FPS. Regolare le impostazioni di risoluzione utilizzando lo strumento Webcam sul computer. Assicurarsi di utilizzare un cavo dati USB, non solo un cavo di ricarica, per consen-tire il trasferimento dei dati.

# 11. Download dell'APP e connessione Wifi

# 11.1 Fotocamera Wifi

Il Wifi della fotocamera consente di collegarla all'app AKASO GO per visualizzare l'anteprima o trasferire i file.

Nota: La telecamera Wifi non sarà connessa a Internet.

# 11.2 Caratteristiche dell'App AKASO GO

- (1) Visualizzare lo stato della fotocamera sul telefono.
- (2) Controllo remoto della fotocamera con il telefono.
- (3) Visualizzare in anteprima i video e le foto memorizzati sulla scheda SD.
- (4) Modificare o condividere i video o le foto acquisite dalla fotocamera.
- (5) Aggiornare il firmware della fotocamera.

#### Suggerimenti:

- Assicurarsi che il Wifi della fotocamera sia attivo prima di connettersi all'applicazione AKASO GO.
- ② La fotocamera non può essere utilizzata in modalità Wifi. Uscendo dalla schermata Wifi, la fotocamera si disconnette automaticamente dalla rete Wifi.
- ③ Durante la connessione Wifi della fotocamera, potrebbe apparire la notifica "Nessuna connessione Internet" o "Sicurezza debole" poiché i dati del telefono sono in pausa. Disconnettere l'applicazione per ripristinare l'accesso a Internet.

# 11.3 Scaricare l'App AKASO GO

(1) Per sincronizzare la fotocamera con l'app, scaricare l'app AKASO GO dall'App Store (iOS) o da Google Play (Android) cercando "AKASO GO". In alternativa, utilizzare il codice QR fornito:



(2) Accedere a tutte le funzioni dell'applicazione registrandosi e accedendo al proprio account AKASO GO.

# 11.4 Creare un account per l'applicazione AKASO GO

 Aprire l'app AKASO GO, quindi toccare "Il mio" nell'angolo in basso a destra per accedere alla pagina di registrazione.



(2) Toccare "Iscriviti ora" per inserire le informazioni richieste per l'accesso, quindi toccare l'opzione "Accedi". Ora l'account dell'app è stato creato con successo.



# 11.5 Connettersi all'App AKASO GO via Wifi

Seguire le istruzioni riportate di seguito per collegare la fotocamera all'applicazione AKASO GO.

Nota: per una connessione corretta, consentire all'applicazione di accedere alla posizione e alla rete locale.





#### Suggerimenti:

- Se non si riesce a connettere il Wifi della telecamera, verificare che il Wifi della telecamera sia stato attivato correttamente. Toccare l'opzione "Ricerca" se non si riesce a trovare il Wifi della fotocamera.
- 2 Le schermate e i passaggi sopra riportati servono solo come riferimento.

# 11.6 Menu dell'applicazione AKASO GO

#### (1) Interfaccia utente



#### (2) Video

#### 1 Modalità video

L'applicazione offre cinque modalità video: Video, Video Time-Lapse, Hyperlapse, Rallentatore e Video HDR. Per informazioni dettagliate su queste modalità, consultare la sezione: *Video→Modalità video*.

Per scegliere una modalità video, toccare "Video" e poi scorrere il dito verso sinistra o verso destra.





#### Impostazioni video

Toccare l'icona Impostazioni 📚 per accedere alle impostazioni video. Toccarla di nuovo per uscire.







#### Risoluzione

La risoluzione definisce la nitidezza dell'immagine in base all'altezza e alla larghezza. Una risoluzione più alta comporta immagini più chiare e file di dimensioni maggiori.

Nota: Le risoluzioni disponibili variano in base alla modalità di ripresa selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione: <u>Menu Impostazioni video</u>.

#### Frammento

Imposta la durata della registrazione video. Disponibile solo in modalità Video.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/15S/30S/180S Loop.

#### Riduzione rumore vento

Migliora la qualità dell'audio riducendo il rumore del vento durante la registrazione. Disponibile solo in modalità Video.

Opzioni: Accendere/Spegnere (Predefinito).

#### Suono video

Attivare questa impostazione per registrare video con o senza audio. Disponibile solo nelle modalità Video e HDR.

Opzioni: Accendere/Spegnere (Predefinito).

#### Velocità rallentatore

Regola la velocità per i rallentatore. Disponibile solo in modalità Rallentatore. Opzioni: 1080P 4X/1080P 2X/720P 8X/720P 4X/1440P 2X.

#### Velocità hyperlapse

Determina la velocità con cui i video vengono velocizzati. Disponibile solo in modalità hyperlapse.

Opzioni: 30X/15X/10X/5X (Predefinito)/2X.

#### Intervallo di time-lapse

Imposta la frequenza di acquisizione dei fotogrammi video in modalità Time-Lapse. Disponibile solo in modalità Time-Lapse.

Opzioni: 2s/5s (Predefinito)/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h.

#### (3) Foto

#### 1 Modalità foto

L'applicazione offre quattro modalità fotografiche: Foto, Scatto continuo, Timer foto e Foto Time-Lapse.

Per selezionare una modalità, toccare "Foto" e scorrere il dito verso sinistra o verso destra.



#### Impostazioni delle foto

Toccare l'icona delle impostazioni 📚 per accedere o uscire dalle impostazioni delle foto.



#### Pixel

Un valore di pixel più grande si traduce in un'immagine ad alta risoluzione, più chiara e di dimensioni maggiori.

Opzioni: 20M (Predefinito)/12M

#### Otturatore

Regolare la durata di apertura dell'otturatore della fotocamera. Mantenere l'otturatore aperto per tutto il tempo di esposizione desiderato può essere utile per scene con scarsa illuminazione, soggetti illuminati o elementi acquatici.

Opzioni: Auto (Predefinito), 5S, 2S, 1/125S, 1/250S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S.

#### Continuo

Determina il numero di foto scattate in modalità Scatto continuo con una singola pressione dell'otturatore. Disponibile solo in modalità Scatto continuo.

Opzioni: 3 colpi (Predefinito)/5 colpi/8 colpi.

#### Timer

Imposta il tempo del conto alla rovescia prima che la fotocamera scatti una foto. Ad esempio, con l'countdown impostato su "33", la fotocamera avvierà un conto alla rovescia di 3 secondi, quindi attiverà automaticamente lo scatto per scattare una foto.

Opzioni: 1s/3s (Predefinito)/5s/10s/30s.

#### Intervallo di time-lapse

Scegliere la frequenza di scatto delle foto in modalità Foto Time-Lapse. Ad esem-pio, se si imposta l'intervallo di time-lapse su "3s", la fotocamera scatterà continuamente foto ogni 3 secondi. Disponibile solo in modalità Foto Time-Lapse

Opzioni: 3s (Predefinito)/5s/10s/30s/1min

#### • Angle

Toccare l'icona dell'angolo 🚊 e poi l'icona dello zoom misto 🧧 per accedere alle impostazioni dell'angolo. Per uscire, toccare nuovamente l'icona.

Opzioni: Super grandangolo/Grandangolo/Prospettiva ritratto/Angolo stretto.







### (4) Album

### ① Accesso all'album

A. Toccare l'icona "Album" nell'angolo in basso a sinistra per visualizzare i video e le foto memorizzati sulla scheda SD.



B. Una volta dentro, scorrere verso l'alto per vedere tutti i file. Selezionare un file per riprodurlo.



#### Scaricare i file sul telefono

È possibile scaricare i file video o foto memorizzati nella scheda di memoria tramite l'applicazione AKASO GO.

#### A. Scarica i video di SuperSmooth

Per ottenere un video SuperSmooth, dovrai registrare un video con l'opzione "SuperSmooth" selezionata e poi scaricarlo dall'app sul tuo telefono seguendo i passaggi di seguito.





Nota: l video normali non possono essere scaricati allo stesso modo dei video SuperSmooth poiché non sono stati elaborati dall'algoritmo di stabilizzazione SuperSmooth.

#### ③ Scaricare file video o foto normali

Seguire la procedura seguente per scaricare i file dall'applicazione al telefono.



- a. Accedere all'album e toccare l'icona Seleziona nell'angolo superiore destro.
- b. Selezionare il file 🛇 da scaricare.
- c. Toccare l'icona "Scaricare" 🛃 nell'angolo in basso a destra e confermare il download.
- d. Il file verrà salvato nella galleria del telefono al termine del download.

Nota: Non modificare le impostazioni Wifi o disconnettersi dall'applicazione durante il download.

#### ④ Eliminare i file nell'app

Seguire la procedura seguente per eliminare i file dall'applicazione.



- a. Accedere all'album e toccare l'icona Seleziona nell'angolo superiore destro.
- b. Selezionare il file 🥑 da eliminare.
- c. Toccare l'icona "Eliminare" 面 nell'angolo in basso a sinistra e confermare l'eliminazione.

d. Il file selezionato viene ora eliminato.

Nota: Non modificare le impostazioni Wifi o disconnettersi dall'app durante l'eliminazione.

#### (5) Impostazioni di sistema

#### ① Accesso alla schermata delle impostazioni di sistema

Toccare l'icona Impostazioni 💿 nell'angolo in alto a destra per accedere alla schermata delle impostazioni dell'app AKASO GO.



#### Menu Impostazioni di sistema

#### Aggiornamento del firmware

Un aggiornamento del firmware può risolvere problemi di compatibilità, migliorare le funzioni della fotocamera e migliorare la connessione Wifi.

#### Stabilizzazione immagini

La stabilizzazione dell'immagine riduce sapientemente le oscillazioni dell'obiettivo, offrendo una qualità video fluida e incontaminata. È l'ideale per catturare scene che coinvolgono attività come l'equitazione, il pattinaggio e l'uso a mano libera.

Opzioni: Spegnere (Predefinito)/SuperSmooth

#### Standard video

Selezionare il formato video.

Opzioni: NTSC/PAL

#### Codifica video

La codifica video è il processo di conversione di un file video grezzo in un formato compresso che occupa meno spazio di archiviazione. Questa telecamera supporta i codec video H.265 e H.264, ciascuno dei quali offre effetti d'immagine e rapporti di compressione diversi.

#### Modalità di misurazione

Scegliere la modalità di misurazione per le diverse scene.

Opzioni: CAM (Predefinito)/AM/CM/AFM

#### • EV

EV (Exposure Value) consente di regolare la luminosità di foto e video. Un valore EV più alto crea un'immagine più luminosa, mentre un valore più basso produce un'immagine più scura.

Opzioni: 3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV(Predefinito)/0.5EV/1.0EV/1.5EV/2.0EV/2.5EV/3.0EV

#### • ISO

L'ISO consente di regolare la sensibilità del sensore di immagine alla luce.

Opzioni: Auto (Predefinito)/100/200/400/800/1600/3200

#### Bilanciamento del bianco

Il bilanciamento del bianco consente di regolare con precisione la temperatura del colore dei video e delle foto, assicurando un'accuratezza cromatica ottimale sia in condizioni di luce calda che fredda.

Opzioni: Auto (Predefinito)/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/600 0K/6500K

#### Nitidezza

Regola la nitidezza degli elementi della scena per catturare i dettagli più fini, migliorando così la qualità complessiva dell'immagine o del video.

Opzioni: 0/1/2/3 (Predefinito)/5/6

#### Qualità della foto

Un'impostazione più alta di Qualità immagine si traduce direttamente in una migliore qualità dell'immagine, spesso accompagnata da file di dimensioni maggiori. **Opzioni:** Alto/Standard (Predefinito)/Basso

#### Filtro

Migliorate le vostre riprese con varie opzioni di filtro.

Opzioni: Normale (Predefinito)/Vivido

#### Timbro temporale

Se attivata, l'ora e la data appaiono come filigrana sui video e sulle foto.

Opzioni: Accendere/Spegnere (Predefinito)

#### Giroscopio

Il giroscopio a 6 assi incorporato nella fotocamera è in grado di rilevare il modo in cui si tiene la fotocamera, consentendo un'esperienza di acquisizione più piacevole. Con il giroscopio abilitato, la fotocamera acquisisce intuitivamente scatti verticali quando viene tenuta in posizione verticale e passa allo schermo panoramico quando viene tenuta di lato.

Opzioni: Accendere/Spegnere (Predefinito)

#### Auto Spegnimento

Specificare l'intervallo di Spegnere automatico della telecamera. Dopo questo intervallo di tempo, la telecamera si spegnerà automaticamente.

Opzioni: Mai/1Min/3Min/5Min (Predefinito)/10Min

#### Salvaschermo automatico

Determina quando lo schermo della fotocamera si spegne automaticamente. Per mantenerlo sempre acceso, impostarlo su "Spegnere".

Opzioni: 1 Min (Predefinito)/3 Min/5 Min

#### · Formattare la scheda microSD

Formattare la scheda SD. La formattazione eliminerà tutti i file memorizzati nella scheda, quindi assicuratevi di eseguire il backup dei file importanti prima di formattarli.

#### Reset di fabbrica

Riporta tutte le impostazioni ai valori di fabbrica e chiude tutte le connessioni.

#### Versione della telecamera

Controllare la versione attuale della fotocamera.

#### (6) Aggiornamento OTA

#### Perché è necessario eseguire gli aggiornamenti OTA?

Gli aggiornamenti OTA sono molto importanti per migliorare l'esperienza dell'utente, espandere le capacità della fotocamera e migliorarne le prestazioni e la reattività. Si consiglia vivamente di eseguire regolarmente gli aggiornamenti OTA tramite l'applicazione AKASO GO, poiché vengono rilasciati frequentemente nuovi pacchetti di aggiornamento per la fotocamera

#### Cosa è necessario fare prima di un aggiornamento OTA?

Prima di avviare un aggiornamento OTA, accertarsi che:

- ① Il firmware della fotocamera supporta gli aggiornamenti OTA.
- 2 Avete installato l'ultima applicazione AKASO GO sul vostro smartphone.
- ③ Nella fotocamera è presente una scheda Micro SD funzionante.
- ④ Il telefono dispone di una memoria sufficiente.

#### A cosa bisogna prestare attenzione prima dell'aggiornamento OTA?

Prima di avviare un aggiornamento OTA, tenere presente le seguenti precauzioni:

- ① Esaminare attentamente queste linee guida.
- 2 Tenere sempre aggiornata l'applicazione AKASO GO.
- ③ Utilizzare una scheda Micro SD compatibile con la fotocamera per evitare problemi di aggiornamento. (La capacità di registrazione della scheda garantisce la compatibilità).
- ④ Mantenere la carica della batteria della fotocamera al di sopra del 60%.
- (5) Impostare lo Spegnere automatico e il salvaschermo su "Mai", per evitare interruzioni durante l'aggiornamento.
- (6) Eseguire l'aggiornamento in aree con una buona copertura di rete per evitare errori di aggiornamento causati da condizioni di rete insufficienti.
- ⑦ Rimanere connessi all'app e a Internet durante l'intero processo di aggiornamento.
- ③ Evitare di utilizzare la fotocamera durante l'aggiornamento, comprese azioni come l'inserimento o la rimozione della scheda SD, l'accensione o lo Spegnere della fotocamera e qualsiasi altra interazione che potrebbe interrompere l'aggiornamento.

#### Come eseguire l'aggiornamento OTA?

① Scaricare il firmware più recente. (Suggerimento: se il telefono è abilitato alla rete 4G o 5G, è possibile saltare i passaggi 3 e 4, poiché il firmware verrà scaricato automaticamente senza bisogno di cambiare rete).

Fase 1: nelle Impostazioni di sistema dell'app, toccare "Aggiorna- mento firmware" per accedere alla schermata di download.	Fase 2: verificare la versione dell'aggiornamento del firmware, quindi toccare "Scaricare".	Fase 3: dopo aver ricevuto il messaggio "Con- nesso a Internet", selezionare "Cambia rete". In questo modo ver- ranno richieste le impostazioni di rete.	Fase 4: passare a una rete dis- ponibile e toccare "Completato".	Fase 5: l'applica- zione scaricherà automaticamente il pacchetto di aggiornamento OTA. Assicurare una connessione di rete stabile fino al completamento del download.
--	---	---	---	--

# (2) Aggiornare il firmware. (Dopo l'aggiornamento, attivare la fotocamera e verificarne la versione: Schermata Preferenze→Impostazioni generali→Informazioni su).

Fase 6: dopo aver scaricato il pacchetto di ag- giornamento OTA, toccare "Connetti alla fotocamera". Verrà visualizzato un messaggio "Connetti alla fotocamera Wifi".	Fase 7: toccare l'opzione "Connet- ti" nella richiesta.	Fase 8: una volta connessa alla rete Wri della telecam- era, l'applicazione visualizzerà "Atten- dere", a indicare che l'aggiornamento è in corso. La spia blu della telecamera lampeggia dopo essere rimasta fissa. Nota: di solito l'op- erazione richiede circa un minuto. Si nreza di essere	Fase 9: al termine dell'aggiornamen- to, l'applicazione mostrerà "Ag- giornamento completato". La fotocamera si spegnerà e l'indi- catore luminoso blu si spegnerà.
		Si prega di essere pazienti.	
## 12. Remoto

Una volta accoppiata la fotocamera con il telecomando, basta premere un pulsante per assumerne il controllo a distanza.



Nota: il telecomando è resistente solo agli schizzi.

### 12.1 Collegamento al telecomando

Per collegare la telecamera d'azione Brave 8 Lite al telecomando, procedere come segue:

(1) Abilitare la funzione Remote sulla fotocamera. A tal fine, scorrere verso il basso per accedere al menu rapido, trovare e attivare l'opzione "Remote", quindi tornare alla schermata principale di anteprima.



(2) Una volta accoppiato, è possibile utilizzare il telecomando per controllare facilmente la fotocamera. Nota: Per garantire un controllo remoto efficace, assicurarsi che il telecomando sia sufficientemente carico e utilizzato entro 10 metri di distanza quando lo si usa per controllare la fotocamera.

## 12.2 Istruzioni per il funzionamento dei pulsanti

### Pulsante video

Quando la fotocamera è in modalità Video, premere questo pulsante per iniziare o terminare la registrazione.

### Pulsante della foto

Quando la fotocamera è in modalità Foto, è possibile utilizzare questo pulsante per scattare una foto.

#### Indicatori

Indicatore rosso: Rimane acceso durante la carica e si spegne quando il telecomando è completamente carico.

Indicatore blu: Lampeggia una volta all'avvio/arresto della registrazione o all'acquisizione di foto.

# 13. Montare la videocamera d'azione Brave 8 Lite

Migliorate la vostra esperienza d'uso montando la videocamera su vari dispositivi come caschi e manubri. Ecco una guida rapida.

Assicurarsi sempre che la videocamera sia saldamente posizionata nel telaio protettivo.



Quindi, fissare la action camera sul supporto a fibbia.



È possibile installare la telecamera su un casco utilizzando diversi accessori.





È possibile installare la telecamera anche su un manubrio.



# 14. Risoluzione dei problemi

Per una guida approfondita alla risoluzione dei problemi, consultare la pagina ufficiale del supporto tecnico di AKASO: <u>https://support.akasotech.com/hc/it</u>

# 15. Manutenzione della batteria

### 15.1 Massimizzazione della durata della batteria

- (1) Prima di utilizzare la fotocamera Brave 8 Lite per la prima volta, caricare completamente la batteria e fissarla nel suo alloggiamento.
- (2) Utilizzare l'impostazione Screensaver o abbassare la luminosità dello schermo.
- (3) Caricare completamente la batteria prima di riporla.
- (4) Per garantire prestazioni ottimali, sostituire la batteria ogni anno

### 15.2 Note

- Per evitare potenziali danni, utilizzare esclusivamente cavi di ricarica e batterie AKASO.
- (2) La registrazione a risoluzioni elevate o a frequenze di fotogrammi più alte, soprattutto in condizioni di caldo, può comportare un maggiore consumo di energia e il riscaldamento della telecamera.
- (3) L'applicazione AKASO GO potrebbe generare calore aggiuntivo e consumare energia più velocemente in aree con connettività di rete instabile.
- (4) Se la fotocamera si surriscalda, lasciarla raffreddare prima di usarla di nuovo. Inoltre, registrare i video a risoluzioni e frame rate inferiori.

## 15.3 Manipolazione e stoccaggio delle batterie

- (1) In caso di stoccaggio prolungato, mantenere una carica della batteria del 50-60%. Caricare ogni 3 mesi e scaricare la batteria ogni 6 mesi.
- (2) Non conservare la batteria con oggetti metallici come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria si avvicinano a oggetti metallici, un cortocircuito può provocare un incendio.
- (3) Conservare in aree asciutte, al riparo da potenziali danni fisici causati da



schiacciamenti o urti.

- (4) Evitare di utilizzare o conservare la batteria a temperature elevate, ad esempio alla luce diretta del sole o in uno scomparto caldo. In queste condizioni, la batteria si riscalda, si guasta o la sua durata si riduce.
- (5) Evitare di utilizzare o conservare la batteria in ambienti a bassa temperatura per non ridurne la durata o causarne il malfunzionamento.
- (6) Evitare ambienti con forti campi statici o magnetici, che possono compromettere l'unità di protezione della batteria, con conseguenti rischi per la sicurezza.
- (7) Se la batteria emette un odore, si surriscalda, cambia colore, si distorce o presenta anomalie, interrompere l'uso e rimuoverla immediatamente dalla fotocamera o dal caricabatterie, sia che venga utilizzata, caricata o conservata.
- (8) Isolare in modo sicuro gli elettrodi usati per evitare potenziali rischi.
- (9) Non gettare mai le batterie nel fuoco per evitare il rischio di esplosione.

# 16. Precauzioni

- Non garantiamo alcun motivo per effettuare resi entro 7 giorni dalla data di acquisto.
- (2) I prodotti danneggiati da un uso improprio non possono essere restituiti.
- (3) Il prodotto deve essere restituito nuovo di zecca, insieme a tutti i suoi accessori, compresa la documentazione, nella sua confezione originale completa. Non smontare il prodotto per il controllo e non distruggere l'imballaggio.
- (4) L'imballaggio originale incompleto, smarrito o danneggiato può rendere il prodotto non idoneo alla restituzione.
- (5) L'uso della fotocamera durante il bagno o nelle sorgenti termali può causare danni all'acqua.

# 17. Contatti

🖂 cs@akasotech.com



Per qualsiasi richiesta di informazioni sui prodotti AKASO, non esitate a contattarci. Risponderemo entro 24 ore.