

AKASO

EK7000

CAMÉRA D'ACTION



MANUEL D'UTILISATION

V53-V1.0

Contenu

Messages importants	02	
Notes sur l'utilisation du boîtier étanche	03	
1. Ce qu'il y a dans la boîte	05	
2. Votre EK7000	06	
3. Pour commencer	09	
4. Aperçu du mode	12	
5. Personnalisation de votre EK7000	15	
6. Connexion à l'application AKASO GO	20	
7. Lecture de votre contenu	22	
8. Transfert de votre contenu	23	
9. Entretien de la batterie	24	
10. Télécommande	26	
11. Montage de votre caméra	29	
12. Contactez nous	32	

Messages importants

Félicitations pour votre nouvelle caméra d'action AKASO EK7000 ! Vous devez être impatient d'utiliser votre nouvelle caméra, mais prenez le temps de vous familiariser avec ce manuel afin de profiter au mieux des fonctionnalités de votre caméra et de l'utiliser en toute sécurité.

1. Cette caméra est un instrument de précision. Protégez-la des chutes ou des chocs pour éviter tout dommage.
2. Assurez-vous que la caméra fonctionne dans la plage de température recommandée. Évitez de la laisser à des températures élevées ou basses pendant de longues périodes, car cela pourrait réduire sa durée de vie.
3. L'appareil photo n'est pas étanche. Avant toute immersion, placez-le dans le boîtier étanche et assurez-vous que tous les couvercles sont correctement fermés et que la lentille est exempte de poussière ou de débris.
4. Évitez de charger la caméra pendant de longues périodes. Pendant le chargement, gardez la caméra éloignée des enfants et des animaux domestiques pour prévenir tout accident.
5. Retirez la batterie de la caméra si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période.
6. Rangez la caméra loin des appareils ou objets avec des champs magnétiques puissants, tels que des moteurs et des aimants.
7. Rangez la caméra loin des objets tranchants et des zones sujettes à l'humidité.



Notes sur l'utilisation du boîtier étanche

Cet appareil photo n'est pas étanche. Il est donc essentiel de le placer dans le boîtier étanche fourni avant de l'utiliser dans des environnements humides ou sous l'eau. Ce boîtier protège votre appareil contre la boue, la saleté, les débris et, surtout, l'eau lors de vos aventures. Une fois l'appareil correctement sécurisé à l'intérieur, vous pouvez plonger en toute sécurité jusqu'à 40 mètres (132 pieds) sans inquiétude.

Conseil : la caméra ne capture pas de son lorsqu'elle est placée dans le boîtier étanche.

Pour garantir des performances optimales du boîtier, suivez les recommandations suivantes :

Avant utilisation

1. Inspectez soigneusement le boîtier pour détecter toute usure, fissure ou dommage. Remplacez-le ou réparez-le immédiatement si nécessaire afin d'assurer une protection optimale.
2. Vérifiez que tous les boutons du boîtier fonctionnent correctement et examinez le joint en caoutchouc pour repérer d'éventuels dommages ou déformations pouvant entraîner des fuites.
3. Nettoyez soigneusement la surface de l'appareil photo pour éliminer toute poussière, saleté ou graisse qui pourrait compromettre l'étanchéité.
4. Une fois l'appareil photo placé dans le boîtier, assurez-vous qu'aucun objet étranger ne se trouve autour du joint en caoutchouc, puis fermez fermement la porte arrière pour garantir une étanchéité parfaite.

Pendant l'utilisation

1. Évitez une immersion prolongée afin de minimiser le stress potentiel sur le boîtier et les composants internes.
2. Ne dépassiez pas la profondeur maximale recommandée, car une pression excessive pourrait provoquer des fissures ou des fuites mettant votre appareil en danger.



Après utilisation

1. Rincez soigneusement le boîtier à l'eau douce après chaque utilisation pour éliminer le sel, le chlore ou les débris, puis séchez-le complètement afin d'éviter les taches ou les résidus.
2. Plongez le boîtier dans de l'eau propre pendant 5 à 10 minutes et secouez-le doucement pour aider à déloger les résidus piégés.
3. Nettoyez et séchez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux, puis laissez-le sécher complètement à l'air libre dans un endroit bien ventilé avant de le ranger.

Conseils utiles :

1. Avant d'utiliser le boîtier, effectuez un test d'étanchéité en l'immergeant dans une faible profondeur d'eau pour vérifier l'absence de fuites.
2. N'utilisez pas de sources de chaleur, telles qu'un sèche-cheveux, pour sécher le boîtier, car une chaleur excessive pourrait altérer son étanchéité.
3. Évitez d'utiliser le boîtier dans des sources thermales, sous la douche ou dans des conditions météorologiques extrêmes, car une exposition prolongée à des températures élevées ou à des éléments corrosifs peut réduire sa durée de vie.
4. En cas de variations soudaines de température ou d'humidité, cessez d'utiliser le boîtier pour éviter la condensation à l'intérieur, ce qui pourrait nuire à la qualité des images.
5. Protégez le boîtier des chocs ou vibrations intenses, car ils peuvent endommager les joints et compromettre son étanchéité.
6. Ne tentez jamais de démonter le boîtier, car cela pourrait altérer ses performances en matière d'étanchéité.

1. Ce qu'il y a dans la boîte



AKASO EK7000
x 1



Boîtier étanche x 1



Chargeur
x 1



Batterie
x 2



Câble USB
x 1



Télécommande
x 1



Sangle de
télécommande x 1



Porte arrière
protectrice x 1



Clip
x 1



Clip 2
x 1



Monture de boucle
x 1



Monture en
crochet J x 1



Monture E
x 1



Monture C
x 1



Monture D
x 1



Monture F
x 1



Monture A
x 1



Monture H
x 1



Supports pour
casque x 2



Clé
x 1



Pansements
x 4



Attaches
x 5



Tissu pour lentilles
x 1




Ruban adhésif
double face x 2



Guide de démarrage
rapide x 1



2. Votre EK7000



1 Déclencheur/OK

2 Indicateur de fonctionnement/Wifi

3 Bouton d'alimentation/mode/sortie

4 Indicateur de charge


5 Microphone

6 Fente pour carte mémoire

7 Port USB/microphone externe

8 Objectif





9 Écran tactile

10 Bouton haut

11 Haut-parleur

12 Bouton bas/Wifi

13 Couvercle de la batterie

14 Point de fixation 1/4"



- ① Déclencheur/OK
- ② Bouton haut
- ③ Bouton bas/Wifi
- ④ Boulon
- ⑤ Bouton d'alimentation/mode/sortie

Remarque : la caméra sport n'enregistre pas de son lorsqu'il se trouve dans le boîtier étanche.

3. Pour commencer

Bienvenue dans votre nouveau EK7000. Pour capturer des vidéos et des photos, vous aurez besoin d'une carte mémoire (vendue séparément) .

Utilisation des cartes mémoire

Utilisez des cartes mémoire de marque qui répondent à ces exigences :

- Classe 10 ou classement UHS-I.
- Capacité jusqu'à 256 Go (FAT32).

Remarque :

1. Formatez la carte mémoire dans l'appareil photo avant utilisation afin de garantir une compatibilité optimale.
2. L'utilisation de cartes mémoire dépassant la capacité maximale recommandée peut entraîner des problèmes tels que la non-reconnaissance, un blocage de la caméra, voire une défaillance du micrologiciel.
3. Une carte mémoire formatée en FAT32 arrête l'enregistrement lorsque la taille de chaque fichier dépasse 4 Go, puis commence un nouveau fi

Installation de la carte mémoire

Repérez l'emplacement de la carte mémoire, puis insérez-la en suivant le sens indiqué par le schéma. Pour retirer la carte, appuyez dessus avec votre ongle et elle ressortira automatiquement.

Remarque : assurez-vous que la caméra est éteinte avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Avant utilisation, veuillez formater la carte mémoire dans l'appareil photo afin de garantir une compatibilité optimale. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer le formatage :

Étape 1 : depuis l'écran de prévisualisation, appuyez quatre fois sur le bouton mode, puis sur le bouton déclencheur pour accéder au menu Paramètres de l'appareil photo.

Étape 2 : appuyez sur le bouton bas jusqu'à ce que vous trouviez l'option Formater.



Étape 3 : appuyez sur le bouton déclencheur pour accéder à l'écran de formatage. Le message « Oui/Non » s'affiche.

Étape 4 : appuyez à nouveau sur le bouton déclencheur et sélectionnez « Oui » pour confirmer le formatage.

Étape 5 : patientez quelques secondes : la carte est désormais formatée.

Installation de la batterie

Faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le bas pour l'ouvrir, insérez la batterie dans le compartiment, puis refermez le couvercle et poussez vers le haut pour le sécuriser. Pour retirer la batterie, tirez sur la languette vers l'extérieur.

Chargement de la caméra

Avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois, veuillez le charger complètement. Pour ce faire, localisez le port d'alimentation USB et connectez l'appareil photo à unadaptateur USB ou à un ordinateur à l'aide du câble USB. L'indicateur de charge reste rouge pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est totalement chargée. Une fois l'appareilcomplètement chargé, débranchez le câble et assurez-vous que le couvercle decharge est bien fixé.

Conseil : vous pouvez également charger la batterie sur le chargeur de batterie avant de l'installer sur l'appareil photo. L'indicateur du chargeur de batterie devient rouge pendant la charge et bleu lorsqu'il est complètement chargé.

Allumer ou éteindre l'appareil

Pour allumer : lorsque l'appareil photo est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. L'écran s'allume, les informations de démarrage s'affichent et le voyant de fonctionnement devient bleu : l'appareil est prêt à être utilisé.

Pour éteindre : lorsque la caméra est allumée, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour l'éteindre. Le voyant de fonctionnement s'éteindra également.

Activer ou désactiver le Wifi

Pour activer : sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur le bouton bas/Wifi pendant 2 à 3 secondes pour activer le Wifi. Le voyant Wifi clignote lentement, indiquant qu'il est en attente de connexion.

Remarque : si le Wifi de la caméra est activé mais qu'aucune connexion à l'application n'est établie sous 3 minutes, il se désactive automatiquement. Réactivez le Wifi de la caméra pour vous reconnecter à l'application.

Pour désactiver : sur l'écran Wifi, appuyez sur le bouton bas/Wifi pour désactiver le Wifi.

Changer de mode

Pour changer de mode : sur l'écran d'aperçu, appuyez sur le bouton mode pour passer entre : Vidéo, Photo, Rafale, Photo time-lapse, Paramètres et Lecture.

Pour quitter le mode : appuyez sur le bouton mode pour quitter le mode actuel.

Conseil : pour revenir à l'écran de prévisualisation depuis le mode Paramètres, appuyez deux fois sur le bouton mode.

Zoomer ou dézoomer

Sur l'écran d'aperçu, maintenez enfoncé le bouton haut ou bas pour zoomer. Chaque pression sur le bouton ajuste le zoom par incrément de 0,5x. La caméra EK7000 prend en charge un zoom numérique jusqu'à 4x.

Utilisation du bouton déclencheur

En mode photo ou vidéo, appuyez sur le bouton déclencheur pour prendre des photos ou démarrer l'enregistrement vidéo. Pour arrêter l'enregistrement en mode vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur.

Conseil : le voyant de fonctionnement clignote lentement en bleu pendant l'enregistrement vidéo, et rapidement en bleu pendant la prise de photos.

Accès à l'écran des paramètres


Sur l'écran de prévisualisation, appuyez plusieurs fois sur le bouton mode jusqu'à voir l'icône Paramètres, puis sur le bouton déclencheur pour accéder aux Paramètres. À partir de là, vous pouvez configurer les paramètres vidéo, photo et système.

Accès à l'Écran de Lecture

Sur l'écran de prévisualisation, appuyez cinq fois sur le bouton mode pour passer en mode Lecture. À partir de là, vous pouvez choisir des fichiers vidéo ou photo à lire.


4. Aperçu du mode

La caméra dispose de 6 modes : Vidéo, Photo, Rafale, Time-lapse, Paramètres et Lecture. Sur l'écran de prévisualisation, appuyez sur le bouton mode pour changer de mode.



Mode photo


Sur l'écran de prévisualisation, appuyez une fois sur le bouton mode pour passer en mode Photo. Dans ce mode, appuyez sur le bouton déclencheur pour prendre une photo à la résolution prédéfinie.



Mode rafale

Sur l'écran de prévisualisation, appuyez deux fois sur le bouton mode pour passer en mode Rafale.

Dans ce mode, appuyez sur le bouton déclencheur pour prendre 3 photos par seconde.




Mode photo time-lapse

Sur l'écran de prévisualisation, appuyez trois fois sur le bouton mode pour passer en mode Photo time-lapse.

Dans ce mode, lorsque vous appuyez sur le bouton déclencheur, l'appareil photo lance automatiquement le compte à rebours prédéfini pour prendre une photo, puis répète ce processus en continu jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur le bouton déclencheur.






Mode vidéo


La caméra est en mode vidéo par défaut lorsqu'elle est allumée.

Dans ce mode, appuyez sur le bouton déclencheur pour enregistrer une vidéo normale avec la résolution et le taux de trame prédefinis. Appuyez à nouveau sur le bouton déclencheur pour arrêter l'enregistrement.




Mode vidéo time-lapse


Depuis l'écran de prévisualisation, allez dans le menu des réglages, repérez « Vidéo time-lapse » et sélectionnez l'intervalle de capture souhaité pour activer la fonction. Appuyez sur le bouton Déclencheur pour confirmer, puis appuyez deux fois sur le bouton Mode pour revenir à l'écran de prévisualisation. La caméra passera alors en mode Vidéo time-lapse.



Dans ce mode, appuyez sur le bouton déclencheur pour créer des clips vidéo en capturant des images à l'intervalle réglé.

Conseil : Pour revenir au mode Vidéo standard, accédez à Paramètres > Vidéo time-lapse et sélectionnez « Arrêt ».






Paramètres

Sur l'écran de prévisualisation, appuyez plusieurs fois sur le bouton mode jusqu'à ce que vous voyiez l'icône des paramètres, puis appuyez sur le bouton déclencheur pour entrer en mode paramètres.



Dans ce mode, appuyez sur le bouton haut ou bas pour parcourir les options, et appuyez sur le bouton déclencheur pour confirmer votre option sélectionnée.



Mode lecture

Sur l'écran de prévisualisation, appuyez cinq fois sur le bouton mode pour passer en mode Lecture.

Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un fichier vidéo ou photo à l'aide des boutons haut ou bas. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour lire une vidéo, ou utilisez les touches Haut/Bas pour parcourir les photos.

5. Personnalisation de votre EK7000

Réglages vidéo et photo

1. Résolution

4K30fps / 2.7K30fps / 1080P60fps / 1080P30fps / 720P120fps / 720P60fps (Par défaut : 4K30fps)

Configurez les paramètres de résolution avant d'enregistrer des vidéos. La caméra enregistre des vidéos jusqu'à 4K à 30 images par seconde.

Remarque : capturer des vidéos dans des environnements chauds avec des résolutions et des taux de trame élevés consommera plus de puissance.

2. Stabilisation d'image

Arrêt / Marche (Par défaut : Arrêt)

La stabilisation d'image peut lisser efficacement les secousses de l'objectif, donnant ainsi des vidéos fluides et nettes. Cette fonction est idéale pour capturer des scènes impliquant des activités telles que le vélo, le patinage et une utilisation à main levée.

Remarque : ce paramètre ne peut pas être utilisé en même temps que le mode Vidéo time-lapse. Veuillez le désactiver avant d'utiliser le mode Vidéo time-lapse.

3. Temps de boucle

Arrêt / 1 min / 3 min / 5 min (Par défaut : Arrêt)

Lorsque le temps de boucle est défini, la caméra enregistre en continu des vidéos par segments de la durée sélectionnée. Lorsque la mémoire est pleine, les nouveaux fichiers vidéo écraseront les anciens pour assurer un enregistrement continu.

Remarque : la vidéo time-lapse ne peut pas être utilisée lorsque ce paramètre est activé.

4. Vidéo time-lapse

Arrêt / 1 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec (Par défaut : Arrêt)

Activez le mode Vidéo time-lapse en réglant l'intervalle entre les prises. La caméra capture les images à cet intervalle et les assemble en une vidéo fluide et accélérée.



Remarque : la Vidéo time-lapse est enregistrée sans audio. Ce mode est désactivé lorsque la stabilisation d'image ou la vidéo en boucle est activée.

5. Résolution photo

20MP / 16MP / 12MP / 5MP (Par défaut : 20MP)

Définissez la résolution des photos avant de les prendre. Cet appareil photo peut capturer des photos jusqu'à 20 MP.

6. Intervalle

2 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec (Par défaut : 5 sec)

Définissez l'intervalle auquel la caméra capture des photos en mode Photo time-lapse. Par exemple, si vous sélectionnez l'option « 3 sec » et appuyez sur le bouton déclencheur, l'appareil photo lancera un compte à rebours de 3 secondes, prendra une photo, puis répétera ce processus en boucle. Pour interrompre la prise de vue, appuyez de nouveau sur le bouton déclencheur.

7. Photo time-lapse

Arrêt/ Marche (Par défaut : Arrêt)

Lorsque ce paramètre est activé, l'appareil photo prend une photo à l'intervalle défini et répète ce processus jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur le bouton déclencheur. Lorsque désactivée, la caméra ne capturera qu'une seule photo.

8. Rafale

3 photos

En mode Rafale, l'appareil photo capture 3 photos en 1 seconde, ce qui le rend parfait pour capturer des activités en mouvement rapide.

Paramètres système

1. Microphone

Intégré / Externe (Par défaut : Intégré)

Vous avez la possibilité de choisir entre un microphone intégré ou externe. Pour utiliser un microphone externe pour une meilleure qualité sonore, sélectionnez d'abord l'option « Externe », puis connectez un microphone externe compatible au port USB de la caméra.

Conseil : ce paramètre n'est disponible qu'en mode Vidéo. Si vous ne souhaitez pas utiliser de microphone externe, assurez-vous de sélectionner « Intégré » au cas où la caméra n'enregistre pas correctement le son pendant l'enregistrement vidéo.

2. Effet spécial

Normal / N & b (Noir et blanc) / Rétro / Négatif / Chaud / Froid / Rouge / Vert / Bleu (Par défaut : Normal)

Choisissez un effet spécial idéal pour vos photos ou vidéos afin de les rendre plus attrayantes.

3. EV (Exposition)

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0 (Par défaut : 0.0)

La valeur d'exposition (EV) vous permet de régler la luminosité de vos photos et vidéos. Une valeur EV plus élevée crée une image plus lumineuse, tandis qu'une valeur plus faible donne une image plus sombre.

4. Rotation_180

Arrêt/ Marche (Par défaut : Arrêt)

Ce réglage détermine l'orientation de vos vidéos ou photos pour vous aider à éviter les prises de vue à l'envers.

Remarque : L'interface utilisateur sera à l'envers lorsque « Rotation_180 » est activé.

5. Anti-flicker

50Hz / 60Hz / Auto. (Par défaut : 60Hz)

Selectionnez la fréquence pour laquelle la vidéo enregistrée ou lue sur la TV correspond à votre région. Si vous vivez dans le nord-est, réglez la fréquence d'alimentation sur 60 Hz. Si vous vivez en dehors de cette région, réglez-la sur 50 Hz. Assurez-vous de sélectionner le format correct pour éviter les ondulations de lumière lors de la capture en intérieur.

6. Écran de veille

Arrêt / 1 min / 3 min / 5 min (Par défaut : 1 min)

Configurez le temps d'inactivité avant que l'écran ne s'éteigne pour économiser la batterie. Appuyez sur un bouton pour réactiver l'écran.

7. Arrêt automatique

Arrêt / 1 min / 3 min / 5 min (Par défaut : 3 min)

Définir la durée d'inactivité après laquelle l'appareil photo s'éteint automatiquement. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant la durée choisie, il s'éteint.

8. Timbre à date

Arrêt / Date / Date et heure (Par défaut : Marche)

Lorsque cette fonction est activée, l'appareil photo ajoute un horodatage (date et heure) à vos vidéos ou photos, conformément aux paramètres définis.

9. Sons

Obturateur : On (Marche) / Off (Arrêt) (Par défaut : On)

Démarrage : On / Off (Par défaut : On)

Bip : On / Off (Par défaut : On)

Volume : 0 / 1 / 2 / 3 (Par défaut : 2)

Vous pouvez activer ou désactiver les sons de l'obturateur, du démarrage et du signal sonore ou régler le volume de l'appareil photo.

10. Langue

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čestina / Polski / Türk / PyccK1tvi / Română / 日本語 / 한국어 / Indonesia
(Par défaut : English)

Définissez la langue du système qui apparaît sur l'appareil photo.

11. Date et heure

MM/JJ/AAAA

HH/MM

Définissez manuellement la date et l'heure de la caméra en fonction de votre heure locale.

Conseil : la date et l'heure seront également mises à jour automatiquement lorsque vous connectez votre caméra à l'application AKASO GO.

Remarque : si vous remplacez la batterie, la date et l'heure seront réinitialisées aux valeurs par défaut.

12. Formater

Non / Oui (Par défaut : Non)

Pour préserver la bonne condition de votre carte microSD, reformatez-la régulièrement. Le formatage efface tout le contenu, veillez donc à sauvegarder vos photos et vidéos au préalable.

13. Réinitialiser

Non / Oui (Par défaut : Non)

Cette option réinitialise tous les paramètres aux valeurs par défaut.


14. À propos

Vous pouvez vérifier le modèle et la date de mise à jour de votre EK7000.

6. Connexion à l'application AKASO GO

Pour connecter votre appareil photo à l'application AKASO GO, veuillez d'abord télécharger cette application sur l'App Store ou Google Play sur votre smartphone. Lorsque votre appareil photo est connecté à l'application AKASO GO, vous pouvez le contrôler pour prendre des photos ou modifier ses paramètres à l'aide de votre téléphone. Vous pouvez également prévisualiser en direct, lire, télécharger, modifier et partager des vidéos via cette application. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour connecter votre appareil photo à l'application AKASO GO.


1. Allumez la caméra, appuyez sur le bouton bas/Wifi pour activer le Wifi. La caméra passera en mode Wif et affichera les informations Wifi en 3 secondes.




2. Activez le Wifi de votre téléphone pour accéder à la page des paramètres Wifi, recherchez le réseau Wifi nommé « iCam- AKASO_E_***** » dans la liste et appuyez dessus, puis saisissez le mot de passe 1234567890 pour vous connecter.

Conseil :

une fois le Wifi de l'appareil photo connecté, il se peut que vous receviez une notification telle que « Pas de connexion Internet » ou « Sécurité faible ». Cela est normal, car les données mobiles de votre téléphone sont temporairement désactivées. Vous pouvez ignorer ce message et continuer la connexion via l'application.




3. Ouvrez l'application AKASO GO, touchez « l'équipement » et « Ajouter un équipement », puis sélectionnez « EK7000 ».



4. Tick « L'opération ci-dessus a été confirmée », et appuyez sur « Aperçu en direct », votre appareil photo sera connecté à l'application AKASO GO.

Conseil :

- ① Pour réussir la connexion, autorisez d'abord l'application à accéder à votre position et à votre réseau local.
- ② Si la connexion au Wifi de la caméra échoue, vérifiez que le Wifi de la caméra est activé et restez à proximité de celle-ci.



7. Lecture de votre contenu

Vous pouvez lire votre contenu sur l'appareil photo, votre ordinateur, votre téléviseur, votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez également lire le contenu en insérant la carte mémoire directement dans un appareil, tel qu'un ordinateur ou un téléviseur compatible. Avec cette méthode, la résolution de lecture dépend de la résolution de l'appareil et de sa capacité à lire cette résolution.

Visionner vos vidéos ou photos sur l'EK7000

1. Sur l'écran de prévisualisation, appuyez plusieurs fois sur le bouton mode pour accéder au mode Lecture.

Remarque : si votre carte mémoire contient beaucoup de fichiers, le chargement peut prendre une minute.

2. Entrez dans les réglages Vidéo ou Photo, appuyez sur le bouton haut ou bas pour faire défiler les fichiers vidéo ou photo, et localisez le fichier que vous souhaitez visionner.
3. Appuyez sur le bouton déclencheur pour ouvrir le fichier vidéo ou photo en plein écran. Et il se lancera.
4. Pour revenir à l'écran des vignettes, appuyez sur le bouton mode.
5. Pour quitter l'album, appuyez sur le bouton mode.

Suppression de vos vidéos ou photos sur l'EK7000

1. Sur l'écran de prévisualisation, appuyez plusieurs fois sur le bouton mode pour accéder au mode Lecture. Remarque : si votre carte mémoire contient beaucoup de contenu, il peut lui falloir une minute pour se charger.
2. Accédez au dossier Vidéo ou Photo, appuyez sur le bouton haut/bas pour parcourir les fichiers vidéo ou photo.
3. Appuyez sur le bouton déclencheur pour afficher en plein écran la photo ou la vidéo que vous souhaitez supprimer.
4. Maintenez le bouton déclencheur enfoncé pendant 3 secondes, l'écran affiche « Supprimer ce fichier ? Non / Oui ».
5. Appuyez sur le bouton haut suivi du bouton déclencheur, et le fichier sélectionné sera supprimé.



8. Transfert de votre contenu

Transférer votre contenu vers un ordinateur

Vous pouvez transférer votre contenu vers un ordinateur à l'aide d'un câble USB ou d'un lecteur de carte (vendu séparément). Pour transférer des fichiers vers votre ordinateur via un câble USB, connectez votre appareil photo au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez « Stockage USB » comme préférence de connexion. Pour transférer des fichiers vers l'ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte, insérez une carte mémoire dans le lecteur de carte, puis connectez le lecteur à un port USB de votre ordinateur. Après une transmission réussie, vous pouvez transférer les fichiers vers votre ordinateur ou supprimer des fichiers sélectionnés à l'aide de l'Explorateur de fichiers.

Télécharger votre contenu dans un smartphone

1. Ouvrez l'application AKASO GO, puis connectez-la à votre appareil photo.
2. Appuyez sur l'icône Album dans le coin inférieur gauche pour voir toutes les photos et vidéos prises par l'appareil photo.
3. Appuyez sur l'icône Sélectionner dans le coin supérieur droit pour sélectionner la vidéo ou la photo que vous souhaitez télécharger, puis appuyez sur l'icône Télécharger dans le coin inférieur droit. Attendez patiemment que le processus de téléchargement se termine. Le fichier sera enregistré avec succès dans l'album photo de votre téléphone.

Remarque :

1. Pour accéder aux fichiers capturés par la caméra, autorisez d'abord l'application à accéder à vos photos : Paramètres → AKASO GO → Photos → Toutes les photos.
2. Ne modifiez pas les paramètres Wifi et ne vous déconnectez pas de l'application pendant le téléchargement.



9. Entretien de la batterie

1. Maximiser la durée de vie de la batterie

- (1) Avant d'utiliser la caméra d'action EK7000 pour la première fois, chargez complètement la batterie et sécurisez-la dans son emplacement.
- (2) Utilisez le paramètre d'économie d'écran ou capturez à des résolutions et des fréquences d'images plus basses.
- (3) Chargez complètement la batterie avant de la ranger.
- (4) Pour garantir des performances optimales, remplacez la batterie chaque année.

2. Remarques

- (1) Pour éviter tout dommage potentiel, utilisez uniquement des câbles de chargement et des batteries AKASO.
- (2) Capturer à des résolutions ou des fréquences d'images élevées, surtout dans des conditions chaudes, peut entraîner une consommation accrue de la batterie et une surchauffe de la caméra.
- (3) L'application AKASO GO pourrait générer une chaleur supplémentaire et épuiser l'énergie plus rapidement dans les zones où la connectivité réseau est instable.
- (4) Si la caméra surchauffe, laissez-la refroidir avant de l'utiliser à nouveau. De plus, enregistrez des vidéos à des résolutions et des fréquences d'images inférieures, ou essayez d'utiliser des fonctionnalités qui consomment moins d'énergie.

3. Stockage et manipulation de la batterie


- (1) Si vous devez stocker la batterie pour une longue période, maintenez une charge de 50 à 60 %. Rechargez-la tous les 3 mois et déchargez-la tous les 6 mois.
- (2) Ne stockez pas la batterie avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, un court-circuit pourrait provoquer un incendie.
- (3) Stockez-la dans des zones sèches, à l'abri de tout dommage physique potentiel causé par une compression ou une collision.



- (4) Évitez d'utiliser ou de stocker la batterie à des températures élevées, comme sous la lumière directe du soleil ou dans un compartiment chaud. La batterie pourrait surchauffer, mal fonctionner ou voir sa durée de vie réduite dans ces conditions.
- (5) Évitez d'utiliser ou de stocker la batterie dans des environnements à basse température, car cela réduirait sa durée de vie ou provoquerait un dysfonctionnement.
- (6) Évitez les environnements avec des champs statiques ou magnétiques puissants ; ceux-ci pourraient compromettre l'unité de protection de la batterie, posant des risques de sécurité.
- (7) Si la batterie émet une odeur, surchauffe, change de couleur, se déforme ou présente toute autre anomalie, arrêtez immédiatement de l'utiliser et retirez-la de la caméra ou du chargeur, que ce soit lors de son utilisation, de sa charge ou de son stockage.
- (8) Isolez les électrodes usagées en toute sécurité pour éviter tout danger potentiel.
- (9) Ne jetez jamais les batteries dans un feu afin d'éviter tout risque d'explosion.

10. Télécommande

Lorsque l'appareil photo est allumé, il se connecte automatiquement à la télécommande située dans un rayon de 10 mètres. Vous pouvez alors utiliser la télécommande pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos à distance.



Remarque : la télécommande est uniquement étanche aux éclaboussures.

Vidéo

Pour enregistrer une vidéo, assurez-vous d'abord que l'appareil photo est en mode Vidéo, puis appuyez sur le bouton vidéo. Le témoin de fonctionnement de l'appareil photo clignotera pendant l'enregistrement vidéo. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton vidéo.

Photo

Pour prendre une photo, assurez-vous d'abord que l'appareil est en mode Photo, puis appuyez sur le bouton photo. L'appareil photo émet un son d'obturateur indiquant que la prise de vue est terminée.

Rafale

Pour capturer des photos en rafale, vérifiez d'abord que l'appareil photo est en mode Rafale, puis appuyez sur le bouton photo. L'appareil photo émettra un son d'obturateur indiquant la fin de la prise de vue.

Time-lapse

Pour capturer des photos ou des vidéos time-lapse, vérifiez d'abord que l'appareil



photo est en mode Time Lapse, puis appuyez sur le bouton photo ou vidéo. L'appareil photo émettra un son d'obturateur indiquant la fin de la prise de vue.

Remplacement de la pile CR2032 de la télécommande

1. Utilisez un tournevis pour retirer les 4 vis du couvercle arrière de la télécommande, ce qui vous permettra de l'ouvrir.



2. Retirez 4 autres vis sur la carte électronique de la télécom mande.



3. Soulevez la carte électronique et faites glisser la pile, comme indiqué ci-dessous.

Remarque : évitez de faire pivoter la carte électronique pour éviter d'inverser les boutons de la télécommande.



4. Installez la nouvelle pile en gardant le pôle « + » vers le haut.
5. Replacez les 4 vis sur la carte électronique.



6. Réinstallez toutes les 4 vis dans le couvercle.

11. Montage de votre caméra

Améliorez votre expérience en fixant la caméra sur divers équipements, comme des casques et autres accessoires. Voici un guide rapide :





REGARDEZ
LES VIDÉOS D'INSTRUCTIONS

Bénéficiez
d'1 an de garantie supplémentaire

Visitez notre site web
www.akasotech.com/qsg



Regardez la vidéo pour apprendre à utiliser et à comprendre tous les accessoires de votre caméra d'action AKASO.

12. Contactez nous

 cs@akasotech.com  www.akasotech.com

Pour toute question concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les 24 heures.

