

AKASO

EK7000

CÂMERA DE AÇÃO



MANUAL DO USUÁRIO

V53-V1.1

Conteúdo

Mensagens Importantes -----	02	>>
Notas sobre o Uso da Caixa à Prova d'Água -----	03	>>
1. O que vem na Caixa -----	05	>>
2. Sua EK7000-----	06	>>
3. Primeiros Passos-----	09	>>
4. Visão Geral dos Modos -----	12	>>
5. Personalizando sua EK7000 -----	15	>>
6. Conectando ao Aplicativo AKASO GO -----	19	>>
7. Reproduzindo Seu Conteúdo-----	21	>>
8. Transferindo Seu Conteúdo -----	22	>>
9. Manutenção da Bateria -----	23	>>
10. Controle Remoto -----	25	>>
11. Montagem da Câmera de Ação EK7000-----	28	>>
12. Contato-----	30	>>
13. Anatel -----	31	>>

Mensagens Importantes

Parabéns pela sua nova Câmera de Ação AKASO EK7000!

Sabemos que você está ansioso para usar sua câmera, mas é essencial dedicar alguns minutos para se familiarizar com este manual, garantindo que você aproveite ao máximo todas as funções do equipamento e o utilize de forma segura.

1. Esta câmera é um instrumento de precisão. Proteja-a contra quedas ou impactos para evitar danos.
2. Certifique-se de utilizá-la dentro da faixa de temperatura recomendada. Evite deixá-la exposta a temperaturas muito altas ou baixas por longos períodos, pois isso pode reduzir sua vida útil.
3. A câmera não é à prova d'água. Portanto, antes de submergi-la, coloque-a no estojo à prova d'água, verificando se todas as tampas estão devidamente fechadas e se a área da lente está livre de sujeira ou resíduos.
4. Evite carregar a câmera por longos períodos. Durante o carregamento, mantenha-a fora do alcance de crianças e animais de estimação.
5. Remova a bateria da câmera caso não pretenda utilizá-la por um período prolongado.
6. Guarde a câmera longe de dispositivos ou objetos com campos magnéticos fortes, como motores e ímãs.
7. Guarde esta câmera longe de metais afiados e de compartimentos úmidos.



Notas sobre o Uso da Caixa à Prova d'Água

Esta câmera não é à prova d'água. É indispensável colocá-la no estojo incluso antes de usá-la em ambientes úmidos ou submersos. A caixa protege contra lama, poeira, detritos e, principalmente, contra a água durante suas aventuras. Com a câmera devidamente protegida, é possível mergulhar com segurança até 40 metros (132 pés).

Dica: A câmera não grava áudio quando está dentro da caixa à prova d'água.

Para maximizar a vida útil do estojo, siga estas orientações:

Antes do Uso

1. Inspeção cuidadosamente a caixa em busca de sinais de desgaste, rachaduras ou danos. Substitua ou repare imediatamente, se necessário.
2. Verifique se todos os botões funcionam corretamente e examine a vedação de borracha para garantir que não haja deformações ou danos que possam causar vazamentos.
3. Limpe bem a superfície da câmera, removendo poeira, sujeira ou óleo que possam comprometer a vedação.
4. Após inserir a câmera, certifique-se de que não haja partículas presas na vedação de borracha e feche bem a tampa traseira para garantir a vedação.

Durante o Uso

1. Evite submersões prolongadas, para reduzir o estresse sobre a caixa e os componentes internos.
2. Não ultrapasse a profundidade máxima indicada, pois a pressão excessiva pode causar rachaduras e vazamentos.

Após o Uso

1. Enxágue bem a caixa com água doce após cada uso para remover sal, cloro ou resíduos. Seque completamente.
2. Mergulhe a caixa em água limpa por 5–10 minutos e agite levemente para remover resíduos presos.
3. Limpe e seque o interior e o exterior com um pano macio e deixe em ambiente arejado até secar totalmente antes de armazenar.



Dica:

1. Antes do uso, faça um teste de vedação, mergulhando a caixa em água rasa para verificar se há vazamentos.
2. Não utilize fontes de calor, como secadores de cabelo, para secar a caixa, pois isso pode comprometer sua vedação.
3. Evite utilizar em águas termais, banhos ou condições extremas de calor, pois altas temperaturas e elementos corrosivos reduzem sua vida útil.
4. Em casos de variações bruscas de temperatura ou umidade, interrompa o uso para evitar condensação interna, que pode afetar a qualidade da imagem.
5. Proteja a caixa contra vibrações ou impactos fortes, pois podem danificar as vedações.
6. Nunca tente desmontar a caixa, sob risco de perder a proteção contra água.



1. O que vem na Caixa



AKASO EK7000
x 1



Case à prova d'água
x 1



Carregador de
bateria x 1



Bateria
x 2



Cabo USB
x 1



Control remoto
x 1



Pulseira para
Control Remoto x 1



Tampa traseira
protetora x 1



Clipe 1
x 1



Clipe 2
x 1



Suporte com
fivela x 1



Suporte em J
(J-Hook) x 1



Suporte Tipo E
x 1



Suporte Tipo C
x 1



Suporte Tipo D
x 1



Suporte Tipo F
x 1



Suporte Tipo A
x 1



Suporte Tipo H
x 1



Suporte para
capacete x 2



Chave de aperto
x 1



Tiras de Fixação
x 4



Cordões de
Segurança x 5



Flanela de Limpeza
de Lente x 1




Fitas Adesivas
Dupla Face x 2



Guia Rápido
de Início x 1



2. Sua EK7000



1 Botão de Obturador / OK

6 Slot para Cartão de Memória

2 Indicador de Funcionamento / Wifi

7 Porta USB / Microfone Externo


3 Botão de Energia / Modo / Sair

8 Lente

4 Indicador de Carregamento

5 Microfone





- 9 Tela de Exibição
- 10 Botão para Cima
- 11 Alto-falante
- 12 Botão para Baixo / Wifi
- 13 Tampa da Bateria
- 14 Ponto de Montagem 1/4"



- 1 Botão de Obturador / OK
- 2 Botão para Cima
- 3 Botão para Baixo / Wifi
- 4 Parafuso
- 5 Botão de Energia / Modo / Sair

Nota: A câmera não grava som quando está dentro do estojo à prova d'água.

3. Primeiros Passos

Bem-vindo à sua nova EK7000. Para capturar vídeos e fotos, será necessário utilizar um cartão de memória (vendido separadamente).

Uso de Cartões de Memória

Utilize cartões de memória de marcas confiáveis que atendam aos seguintes requisitos:

- Classificação Classe 10 ou UHS-I
- Capacidade de até 256GB (FAT32)

Notas:

1. Formate o cartão de memória na câmera antes de usá-lo, para garantir compatibilidade.
2. Cartões acima da capacidade máxima especificada podem causar problemas como não reconhecimento, falhas no funcionamento ou travamento do firmware.
3. No formato FAT32, a gravação será automaticamente interrompida e um novo arquivo será criado quando o tamanho atingir 4GB.

Instalando o Cartão de Memória

Localize o slot do cartão.

Insira o cartão com o rótulo voltado para a tela.

Para remover, pressione levemente o cartão até ele ejetar.

Nota: desligue a câmera antes de inserir ou remover o cartão.

Formatando o Cartão de Memória

Antes de usar, formate o cartão de memória na câmera para garantir a compatibilidade.

Siga os passos abaixo para formatar o cartão:

Passo 1: Na tela de pré-visualização, pressione o botão Modo quatro vezes e, em seguida, pressione o botão Disparo para entrar no menu de configurações da câmera.

Passo 2: Pressione o botão Baixo até encontrar a opção “Formatação”.

Passo 3: Pressione Disparo. A tela mostrará “Sim / Não”.



Passo 4: Pressione novamente Disparo para confirmar “Sim”.

Passo 5: Aguarde alguns segundos até a formatação ser concluída.

Instalando a Bateria

Deslize a trava da tampa da bateria para baixo para abri-la.

Coloque a bateria no compartimento, feche a tampa e empurre para cima para travá-la.

Para remover, puxe pela fita da bateria.

Carregando a Câmera

Localize a porta USB.

Conecte a câmera a um adaptador USB ou computador usando o cabo incluso.

O indicador de carregamento fica vermelho durante a carga e apaga quando estiver totalmente carregada.

Dica: Você também pode carregar a bateria no carregador externo antes de inseri-la na câmera. No carregador, a luz fica vermelha ao carregar e azul quando completa.

Ligar e Desligar

Para ligar: pressione o botão Power. A tela acenderá e o indicador ficará azul.

Para desligar: pressione e segure o botão Power por 3 segundos. O indicador também se apagará.

Ligar e Desligar o Wifi

Para ligar: na tela de pré-visualização, pressione e segure o botão Wifi por 2–3 segundos. O indicador de Wifi piscará lentamente.

Para desligar: na tela de Wifi, pressione novamente o botão Wifi.

Nota: se o Wifi não for conectado ao app em até 3 minutos, será desativado automaticamente.

Alternando Modos

Pressione o botão Modo para alternar entre: Vídeo; Foto; Contínuo; Foto time-lapse; Configurações; Reprodução.

Para sair do modo atual, pressione novamente o botão Modo.

Dica: Para voltar da tela de Configurações para a Pré-visualização, pressione o botão Modo duas vezes.

Zoom In / Zoom Out

Na tela de pré-visualização, pressione os botões Cima ou Baixo para aumentar ou diminuir o zoom. Cada toque aumenta/diminui em 0,5x. A EK7000 suporta até 4x de zoom.

Usando o Botão de Disparo

No modo Foto ou Vídeo: pressione para tirar uma foto ou iniciar a gravação. Para parar a gravação, pressione novamente.

Dica: O indicador azul pisca lentamente durante a gravação de vídeo. O indicador pisca rapidamente durante a captura de foto.

Acessando a Tela de Configurações

Na pré-visualização, pressione o botão Modo repetidamente até o ícone de Configurações aparecer. Pressione Disparo para entrar no menu.


Acessando a Reprodução

Na pré-visualização, pressione o botão Modo cinco vezes para acessar o menu Playback. Lá você pode visualizar vídeos e fotos salvos.

4. Visão Geral dos Modos

A câmera possui 6 modos: Vídeo, Foto, Contínuo, Time Lapse, Configurações e Reprodução.


Na tela de pré-visualização, pressione o botão Modo para alternar entre eles.



Modo Foto

Na tela de pré-visualização, pressione o botão Modo uma vez para alternar para o Modo Foto.


Nesse modo, pressione o botão Disparo para tirar uma foto na resolução pré-configurada.



Modo Contínuo

Na tela de pré-visualização, pressione o botão Modo duas vezes para alternar para o Modo Burst.

Nesse modo, pressione o botão Disparo para tirar 3 fotos por segundo.




Modo Foto time-lapse

Na tela de pré-visualização, pressione o botão Modo três vezes para alternar para o Modo Foto time-lapse.

Nesse modo, ao pressionar o botão Disparo, a câmera inicia automaticamente a contagem regressiva pré-configurada para tirar uma foto e repete esse processo continuamente até que você pressione o botão Disparo novamente.






Modo Vídeo

A câmera inicia por padrão no Modo Vídeo ao ser ligada.


Nesse modo, pressione o botão Disparo para gravar um vídeo normal na resolução e taxa de quadros pré-configuradas.

Pressione novamente o botão Disparo para encerrar a gravação.



Modo Vídeo time-lapse




Na tela de visualização, acesse o menu de configurações, selecione "Vídeo time-lapse" e escolha o intervalo de captura desejado para ativar a função. Pressione o botão Disparo para confirmar e, em seguida, pressione o botão Modo duas vezes para retornar à tela de visualização. A câmera entrará no Modo Vídeo time-lapse.



Nesse modo, pressione o botão Disparo para criar clipes de vídeo capturando quadros nos intervalos definidos.

Dica: Para retornar ao modo de Vídeo padrão, acesse Configurações > Vídeo time-lapse e selecione "Desligar".





Modo Configurações

Na tela de pré-visualização, pressione o botão Modo repetidamente até que o ícone de Configurações apareça, e então pressione o botão Disparo para entrar nesse modo.

Nesse menu, pressione os botões Cima ou Baixo para rolar pelas opções e pressione o botão Disparo para confirmar a opção selecionada.

Modo Reprodução

Na tela de pré-visualização, pressione o botão Modo cinco vezes para alternar para o Modo Reprodução.

Neste modo, use os botões Para Cima/Para Baixo para selecionar arquivos de vídeo ou foto. Pressione o botão Disparo para reproduzir um vídeo ou use os botões Para Cima/Para Baixo para navegar pelas fotos.

5. Personalizando sua EK7000

Configurações de Vídeo e Foto

1. Resolução

4K30fps / 2.7K30fps / 1080P60fps / 1080P30fps / 720P120fps / 720P60fps
(Configuração padrão: 4K30fps)

Defina a resolução antes de iniciar a gravação de vídeos. A câmera grava vídeos em até 4K 30fps.

Observação: Gravações em alta resolução ou alta taxa de quadros em ambientes quentes podem causar aquecimento da câmera e maior consumo de energia.

2. Estabilização imagem

Desligado / Ligado (Padrão: Desligado)

A Estabilização de Imagem reduz tremores na lente, resultando em vídeos suaves e nítidos. Ideal para atividades como ciclismo, patinação e uso manual.

Observação: Este recurso não pode ser usado simultaneamente com o Vídeo time-lapse. Desative-o antes de configurar esse modo.

3. Tempo de loop

Desligado / 1 min / 3 min / 5 min (Padrão: Desligado)

Com o Tempo de loop ativado, a câmera grava continuamente em segmentos do tempo escolhido. Quando o cartão de memória enche, os arquivos mais recentes sobrescrevem os antigos para garantir gravação contínua.

Observação: Não é possível usar o Vídeo time-lapse quando esta função está ativada.

4. Vídeo time-lapse

Desligado / 1 seg / 3 seg / 5 seg / 10 seg / 20 seg / 30 seg / 60 seg (Padrão: Desligado)

Configura intervalos nos quais a câmera captura cenas automaticamente e as compila em um clipe de vídeo.

Observação: O Vídeo time-lapse não grava áudio e será desativado caso a Estabilização imagem ou o Tempo de loop estejam ativados.



5. Resolução foto

20MP / 16MP / 12MP / 5MP (Padrão: 20MP)

Define a resolução antes de capturar fotos. A câmera pode registrar imagens de até 20MP.

6. Intervalo

2 seg/ 3 seg/ 5 seg/ 10 seg/ 20 seg/ 30 seg/ 60 seg (Padrão: 5 seg)

Define o intervalo de captura no modo Foto time-lapse. Por exemplo: ao selecionar “3s”, a câmera dispara a cada 3 segundos até você pressionar novamente o botão Disparo.

7. Foto time-lapse

Desligado / Ligado (Padrão: Desligado)

Com este recurso ativado, a câmera captura fotos continuamente no intervalo definido até o botão Disparo ser pressionado novamente. Se desativado, apenas uma foto é tirada.

8. Contínuo

3 fotos

No modo Contínuo, a câmera tira 3 fotos em 1 segundo, ideal para registrar ações rápidas.

Configurações do Sistema

1. Microfone

Integrado / Externo (Padrão: Integrado)

Selecione o microfone integrado ou um microfone externo. Para obter melhor qualidade de áudio, selecione “Externo” primeiro e, em seguida, conecte um microfone externo compatível à porta USB da câmera.

Dica: Esta configuração está disponível apenas no Modo Vídeo. Caso não utilize um microfone externo, certifique-se de selecionar “Integrado” para evitar falhas na gravação de áudio durante a gravação de vídeos.

2. Efeito especial

Natural / P e b (Preto & Branco) / Retrô / Negativo / Quente / Frio / Vermelho / Verde / Azul (Padrão: Natural)

Adicione efeitos visuais para fotos e vídeos.

3. EV (Valor de Exposição)

-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / 0.0 / +0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0 (Padrão: 0.0)

Ajuste a exposição para controlar o brilho da imagem. Valores mais altos deixam a imagem clara, e valores mais baixos a escurecem.

4. Rotação 180°

Desligado / Ligado (Padrão: Desligado)

Define a orientação dos vídeos e fotos para evitar gravações de cabeça para baixo.

Observação: A interface também ficará invertida quando ativado.

5. Anticintilação

50Hz / 60Hz / Auto (Padrão: 60Hz)

Ajuste a frequência conforme a energia elétrica da região para evitar cintilação em gravações internas.

6. Protetor de tela

Desligado / 1 min / 3 min / 5 min (Padrão: 1 min)

Define quando a tela se apaga automaticamente para economizar bateria. Para reativar, pressione qualquer botão.

7. Desligamento auto

Desligado / 1 min / 3 min / 5 min (Padrão: 3 min)

Determina o tempo de inatividade antes da câmera desligar sozinha.

8. Carimbo de data (Date Stamp)

Desligado / Data / Data e hora (Padrão: Ligado)

Insera a data e/ou hora como marca d'água em fotos e vídeos.

9. Sons

Obturador: Ligado / Desligado (Padrão: Ligado)

Inicialização (Início): Ligado / Desligado (Padrão: Ligado)

Bip: Ligado / Desligado (Padrão: Ligado)

Volume: 0 / 1 / 2 / 3 (Padrão: 2)

Ative/desative os sons da câmera ou ajuste o volume.

10. Idioma

English / 简体中文 / 繁體中文 / Italiano / Español / Português / Deutsch / Dutch / Français / Čeština / Polski / Türk / Русский / Română / 日本語 / 한국어 / Indonesia
(Padrão: English)

Define o idioma do sistema que aparece na câmera.

11. Data e hora

DD/MM/AA HH: MM

Ajuste manual da data e hora.

Dica: Ao conectar a câmera ao aplicativo AKASO GO, a data/hora será sincronizada automaticamente.

Observação: A substituição da bateria restaura os valores padrão.

12. Formatar

Não / Sim (Padrão: Não)

Reformate regularmente o cartão de memória para melhor desempenho.

Atenção: a formatação apaga todos os arquivos salvos.

13. Redefinir

Não / Sim (Padrão: Não)

Restaura todas as configurações para os valores originais de fábrica.

14. Sobre

Permite verificar o modelo e a versão de atualização da sua EK7000.

6. Conectando ao Aplicativo AKASO GO


Para conectar sua câmera ao aplicativo AKASO GO, primeiro baixe o app na App Store ou no Google Play em seu smartphone.

Quando conectada ao aplicativo, você pode controlar a câmera pelo celular para capturar fotos e vídeos, alterar configurações, visualizar em tempo real, reproduzir, baixar, editar e compartilhar conteúdos.

Siga as instruções abaixo:


1. Ligue a câmera, pressione e segure o botão para Baixo / Wifi para ativar o Wifi.

A câmera entrará no modo Wifi e, após 3 segundos, exibirá as informações de conexão.




2. Vá até as configurações de Wifi do seu celular, localize a rede “iCam-AKASO_E_*****”, toque nela e insira a senha 1234567890 para conectar.


Dica: Durante a conexão, pode aparecer no celular a mensagem “Sem conexão com a Internet” ou “Segurança fraca”. Isso é normal, pois os dados móveis ficam pausados. Continue a conexão normalmente.



3. Abra o aplicativo AKASO GO em seu smartphone, toque em “Device” → “Add Device”, e selecione EK7000 na lista.



4. Marque a opção “The above operation has been confirmed” e toque em “Live Preview”. A câmera será conectada ao aplicativo em poucos segundos.



Dicas adicionais:

- 1 Permita que o aplicativo acesse Localização e Rede Local no seu celular para garantir uma conexão bem-sucedida.
- 2 Se não conseguir conectar, verifique se o Wifi da câmera foi ativado corretamente e mantenha o celular próximo à câmera.

7. Reproduzindo Seu Conteúdo

Você pode reproduzir seus arquivos na câmera, computador, TV, smartphone ou tablet. Também é possível inserir o cartão de memória diretamente em um dispositivo compatível (computador ou TV).

A resolução de reprodução dependerá da capacidade do dispositivo utilizado.

Visualizando vídeos ou fotos na EK7000

1. Na tela de pré-visualização, pressione o botão Modo várias vezes até entrar na tela de Playback.

Observação: se houver muitos arquivos no cartão, pode levar um minuto para carregar.

2. Entre no conjunto Vídeo ou Foto, use os botões Cima/Baixo para navegar pelos arquivos e localize o desejado.

3. Pressione o botão Obturador para abrir o arquivo em tela cheia (ele será reproduzido automaticamente).

4. Para voltar à tela de miniaturas, pressione o botão Modo.

5. Para sair do álbum, pressione o botão Modo novamente.

Excluindo vídeos ou fotos na EK7000

1. Na tela de pré-visualização, pressione o botão Modo várias vezes até entrar em Playback.

Observação: Pode demorar um minuto caso haja muitos arquivos no cartão.

2. Entre no conjunto Vídeo ou Foto e navegue com os botões Cima/Baixo até o arquivo que deseja apagar.

3. Pressione o botão Obturador para abrir o arquivo em tela cheia.

4. Pressione e segure o botão Obturador por 3 segundos. A mensagem “Delete this file? No/Yes” aparecerá.

5. Pressione o botão Cima e depois o Shutter para confirmar a exclusão.



8. Transferindo Seu Conteúdo

Transferindo para um Computador

Você pode transferir arquivos para o computador usando um cabo USB ou um leitor de cartão (vendido separadamente).

Via USB:

Conecte a câmera à porta USB do computador com o cabo. Quando solicitado, selecione “USB Storage” como preferência de conexão.

Via Leitor de Cartão:

Insira o cartão de memória no leitor e conecte-o à porta USB do computador.

Após a transmissão, você poderá mover os arquivos para pastas locais ou excluí-los pelo Explorador de Arquivos.

Baixando para um Smartphone

1. Abra o aplicativo AKASO GO e conecte-o à câmera.
2. Toque no ícone Album no canto inferior esquerdo para visualizar todas as fotos e vídeos capturados.
3. Toque no ícone Select no canto superior direito. Após escolher os arquivos, toque no ícone Download no canto inferior direito e confirme.

O arquivo será salvo na galeria do celular ao término do download.

Observações:

1. Para acessar os arquivos no app, permita que ele tenha acesso ao álbum do celular em: **Configurações → AKASO GO → Fotos → Todas as Fotos.**
2. Não altere as configurações de Wifi nem feche o aplicativo durante o processo de download.



9. Manutenção da Bateria

Maximizar a vida útil da bateria

- (1) Antes de usar a câmera de ação EK7000 pela primeira vez, carregue totalmente a bateria e fixe-a corretamente no compartimento.
- (2) Utilize a função Economia de Tela ou capture em resoluções e taxas de quadros mais baixas.
- (3) Carregue a bateria completamente antes de armazenar.
- (4) Para garantir desempenho ideal, substitua a bateria anualmente.

Observações

- (1) Para evitar danos potenciais, utilize apenas cabos de carregamento e baterias AKASO.
- (2) Capturar em resoluções ou taxas de quadros mais altas, especialmente em ambientes quentes, pode aumentar o consumo de energia e aquecer a câmera.
- (3) O aplicativo AKASO GO pode gerar calor adicional e drenar a bateria mais rapidamente em locais com conexão de rede instável.
- (4) Se a câmera superaquecer, deixe-a esfriar antes de usá-la novamente. Além disso, grave em resoluções/taxas menores ou utilize recursos que consumam menos energia.

Armazenamento e manuseio da bateria


- (1) Para armazenamento prolongado, mantenha a carga em 50–60%. Recarregue a cada 3 meses e descarregue a cada 6 meses.
- (2) Não armazene a bateria junto a objetos metálicos como moedas, chaves ou correntes. O contato dos terminais com metal pode causar curto-circuito e incêndio.
- (3) Armazene em locais secos e protegidos contra danos físicos, como pressão ou colisão.
- (4) Evite usar ou armazenar a bateria em altas temperaturas (luz solar direta ou compartimentos quentes), pois isso pode causar superaquecimento, falhas ou redução da vida útil.



- (5) Evite também ambientes de baixa temperatura, que reduzem a durabilidade e podem causar falhas.
- (6) Afaste de campos magnéticos ou eletrostáticos fortes, pois podem comprometer a unidade de proteção da bateria, gerando riscos de segurança.
- (7) Se a bateria apresentar odor, superaquecimento, mudança de cor, deformação ou qualquer anomalia, interrompa imediatamente o uso e remova-a da câmera ou carregador.
- (8) Isole com segurança os eletrodos usados para evitar riscos potenciais.
- (9) Nunca descarte baterias no fogo para evitar risco de explosão.

10. Controle Remoto

Quando a câmera estiver ligada, ela se conectará automaticamente ao controle remoto dentro de 10 metros. Você poderá tirar fotos ou gravar vídeos diretamente pelo controle.



Observação: o controle é apenas resistente a respingos, não à prova d'água.

Vídeo

Certifique-se de que a câmera esteja no modo Vídeo. Pressione o botão Vídeo para iniciar a gravação. O indicador luminoso da câmera piscará durante a gravação. Pressione novamente o botão Vídeo para encerrar.

Foto

Certifique-se de que a câmera esteja no modo Foto. Pressione o botão Foto. A câmera emitirá um som de obturador indicando que a captura foi concluída.

Foto em Contínuo

Certifique-se de que a câmera esteja no modo Burst. Pressione o botão Foto. A câmera emitirá um som de obturador confirmando as capturas.

Time-lapse

Coloque a câmera no modo Time-lapse. Pressione o botão Foto ou Vídeo. A câmera emitirá um som de obturador ao concluir a captura.



Substituindo a bateria CR2032 do controle remoto

1. Use uma chave de fenda para remover os 4 parafusos da tampa traseira.



2. Retire mais 4 parafusos da placa de circuito.



3. Levante a placa e deslize a bateria para fora (conforme ilustrado).

Atenção: não gire a placa para evitar inversão dos botões.



4. Insira a nova bateria com o polo “+” voltado para cima.
5. Recoloque os 4 parafusos na placa de circuito.




6. Recoloque os 4 parafusos na tampa traseira.

11. Montagem da Câmera de Ação EK7000

Melhore sua experiência de uso montando a câmera em diferentes equipamentos, como capacetes e outros acessórios.





Assista a **Vídeos de Instruções**
Ganhe 1 ano adicional de garantia



Visite nosso site
www.akasotech.com/qsg



Assista ao vídeo para aprender a usar e conhecer todos os acessórios da sua câmera de ação AKASO.

12. Contato

✉ cs@akasotech.com

🌐 www.akasotech.com

Para qualquer dúvida sobre produtos AKASO, entre em contato conosco.
Responderemos em até 24 horas.



13. Anatel

MANUAL DO USUÁRIO

Câmera veicular

MODELO: S39F

Referencias comerciais: V50X; EK7000

IMPORTADO E HOMOLOGADO POR:

SHD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

R HIPODROMO, 1649, MOOCA – SÃO PAULO - SP

CEP: 03162-020

Fabricante: ZHONGSHAN UNITED OPTOELECTRONIC

DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD

País de Origem: CHINA

SELO ANATEL



08159-25-18423

<< ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE CAUSAR INTERFERENCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS. >>

Para informações do produto homologado acesse o site:

<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>

