

MANUEL DE L'UTILISATEUR

AKASO EK7000 Pro Caméra de Sport



CONTENU


Qu'y a-t-il dans la boîte?	1
Votre EK7000 Pro	2
Mise en Route	4
Aperçu des Modes	5
Personnaliser Votre EK7000 Pro	8
Connectez à L'application	12
Transferer Votre Contenu	12
Lecture de Votre Contenu	13
Suppression des Photos & Vidéos sur Votre EK7000 Pro	14
Reformatage de Votre Carte microSD	15
Entretien de Votre Caméra Sport	15
Maximiser la Durée de Vie de la Batterie	15
Stockage et Manutention de Batterie	16
Telecommande	17
Montage de Votre Caméra	19
Contactez-nous	21

QU'Y A-T-IL DANS LA BOITE

 <p>AKASO EK7000 Pro</p>	 <p>Carcasa a prueba de agua</p>	 <p>Barra de manipulación/ Poste de Montura</p>	 <p>Support 1</p>
 <p>Support 2</p>	 <p>Support 3</p>	 <p>Support 4</p>	 <p>Support 5</p>
 <p>Support 6</p>	 <p>Support 7</p>	 <p>Support 8</p>	 <p>Support 9</p>
 <p>Porte arrière de Protection</p>	 <p>Support Caque</p>	 <p>Chargeur</p>	 <p>Batterie</p>
 <p>Cable USB</p>	 <p>Vendas</p>	 <p>Collier</p>	 <p>Chiffon de nettoyage</p>
 <p>Télécommande</p>	 <p>Guide de Démarrage Rapide</p>		

VOTRE EK7000 PRO





- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1 Bouton de Obturateur/Wifi/Sélection | 7 Objectif |
| 2 Indicateur de Travail | 8 Écran |
| 3 Bouton d'Alimentation/Mode/Sortie | 9 Bouton Haut |
| 4 Port microSD | 10 Haut-Parleur |
| 5 Port Micro USB | 11 Bouton Bas |
| 6 Port Micro HDMI | 12 Porte de Batterie |

Remarque: La caméra sport n'enregistre pas de son lorsqu'il se trouve dans le boîtier étanche.

MISE EN ROUTE

Merci pour votre achat de notre Caméra Sport EK7000 Pro. Pour capturer des vidéos et des photos, vous avez besoin d'une carte microSD (vendue séparément).

CARTES microSD

Utilisez des cartes mémoire de marque qui répondent à ces exigences:

- microSD, microSDHC, ou microSDXC
- Classe 10 ou classement UHS-I
- Capacité jusqu'à 32Go (FAT32)

Remarque:

1. Veuillez formater d'abord la carte microSD dans cette caméra sport avant de l'utiliser. Pour garder votre carte microSD en bon état, reformatez-la régulièrement. Le reformatage efface tout votre contenu, assurez-vous de sauvegarder d'abord vos photos et vidéos sur vos autres appareils.
2. La Carte microSD du format FAT32 arrête l'enregistrement lorsque le stockage de chaque fichier dépasse 4Go et recommence à enregistrer sur un nouveau fichier.

ALLUMER + ÉTEINDRE

Pour Allumer:

Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. La caméra sport émet un signal sonore tandis que le voyant d'état de la caméra sport est allumé. Lorsque des informations apparaissent sur l'écran ou le voyant d'état de la caméra sport, votre caméra sport est allumé.

Pour Éteindre:

Appuyez sur le bouton Mode pendant trois secondes. La caméra sport émet un signal sonore tandis que le voyant d'état de la caméra sport est éteint.

COMMUTATION DE MODE

Pour Changer de Mode:

Appuyez sur le bouton Mode pour changer de mode.

Pour Quitter le Mode:

Appuyez sur le bouton Mode pour quitter le mode.

ALLUMER/ÉTEINDRE LE Wifi

Pour Activer le Wifi


Allumez la caméra sport, maintenez le bouton Bas enfoncé pendant trois secondes pour activer le Wifi.

Pour Désactiver le Wifi


Appuyez sur le bouton Bas pour désactiver le Wifi.

APERÇU DES MODES

Il y a 5 modes: Vidéo, Photo, Photo Rafale, Photo Time-Lapse et Réglages.




Appuyez ici



MODE VIDÉO


Le Mode Vidéo est le mode par défaut lorsque vous allumez la caméra sport. En Mode Vidéo, appuyez sur le bouton de Déclencheur, la caméra sport commence à enregistrer la vidéo. Appuyez sur le bouton de Déclencheur pour arrêter l'enregistrement vidéo.



MODE PHOTO

Appuyez sur le bouton Mode pour passer en Mode Photo après avoir allumé la caméra sport.

En Mode Photo, appuyez sur le bouton de Déclencheur, la caméra sport prend une photo.



MODE PHOTO RAFALE


Appuyez sur le bouton Mode plusieurs fois pour passer en mode photo rafale.

En mode photo rafale, appuyez sur le bouton de l'obturateur, la caméra prend 3 photos par seconde.




MODE PHOTO TIME-LAPSE

Appuyez sur le bouton Mode plusieurs fois sur le bouton Mode pour passer en mode Photo Time-Lapse. En mode Photo Time-Lapse, appuyez sur le bouton de l'obturateur. La caméra sport prend une série de photos à des intervalles de 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s.



MODE DE RÉGLAGES

Appuyez sur le Bouton Bas pour passer en mode de réglages.



RÉGLAGES VIDÉO & PHOTO

1. Résolution Vidéo: 4K 25FPS, 2.7K 30FPS, 1080P 60FPS, 1080P 30FPS, 720P 120FPS, 720P 60FPS

Le réglage par défaut est 1080P 60FPS.

2. Stabilisation d'Image: Désactivé/Activé.

Le réglage par défaut est désactivé.

Ce réglage ajuste le métrage à décaler pour le mouvement lors de la capture.

Le résultat est un métrage plus lisse, en particulier dans les activités avec des mouvements relativement petits mais rapides, y compris le cyclisme, le motocyclisme et les utilisations à la main.

Remarque: La stabilisation d'image est désactivée si vous sélectionnez une résolution vidéo 4K 25fps ou 2.7K 30fps.

3. Angle: Super Large/Large/Moyen/Etroit

Le réglage par défaut est Super Large.

L'angle fait référence à la quantité de scène pouvant être capturée à travers l'objectif de la caméra. L'angle large capture la plus grande quantité de la scène, tandis que l'angle étroit capture le moins.

4. Plongée: Désactivé/Activé

Le réglage par défaut est Désactivé.

Activer le mode Plongée, cela peut compenser le manque de lumière rouge dans les scènes sous-marines. Le mode plongée est conçu pour être utilisé dans les eaux bleues et tropicales, optimisé pour une utilisation entre 10 et 20 mètres.

5. Vidéo en Boucle: Désactivé/1 min./3min./5min.

Le réglage par défaut est Désactivé.

En utilisant la Vidéo en Boucle, vous pouvez enregistrer des vidéos en continu, mais ne sauvegardez que les moments que vous voulez. Par exemple, si vous sélectionnez un intervalle de 5 minutes, seules les 5 minutes précédentes sont enregistrées lorsque vous appuyez sur le bouton de Déclencheur pour arrêter l'enregistrement. Si vous enregistrez pendant 5 minutes et n'appuyez pas sur le bouton de

Déclencheur pour arrêter l'enregistrement, la caméra sport enregistre une nouvelle intervalle de 5 minutes en enregistrant vos 5 minutes précédentes de métrage. Lorsque la carte microSD est pleine, les nouveaux fichiers couvriront l'ancien si le Boucle vidéo est activé.

Remarque: L'enregistrement en boucle est désactivé lorsque vous sélectionnez une résolution vidéo 4K 25fps ou 2,7K 30fps.

6. Vidéo Time-Lapse: 1S/3S/5S/10S/30S/60S

Le réglage par défaut est 5S.

Vidéo Time-Lapse crée une vidéo à partir d'images capturées à des intervalles spécifiques. Cette option vous permet de capturer un événement accéléré et de le visualiser ou de le partager immédiatement sous forme de vidéo. La vidéo en accéléré est capturée sans audio.

Remarque: La vidéo accélérée est désactivée lorsque vous sélectionnez une résolution vidéo 4K 25fps ou 2,7K 30fps. La stabilisation d'image et l'enregistrement en boucle ne fonctionnent pas lorsque vous enregistrez une vidéo en accéléré.

7. Horodatage: Désactivé/Date/Date & Heure

Le réglage par défaut est Date.

Si vous activez l'option horodatage, cette caméra sport ajoute un horodatage aux vidéos ou aux photos prises.

Remarque: Cette caméra n'ajoute pas d'horodatage aux vidéos que vous prenez si vous enregistrez une vidéo en accéléré ou si la stabilisation d'image est activée.

8. Exposition: -2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0.0, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7, +2.0.

Le réglage par défaut est 0.0.

Par défaut, votre caméra sport utilise l'image entière pour déterminer le niveau d'exposition approprié. Cependant, l'exposition vous permet de sélectionner une zone que vous voulez que la caméra sport donne la priorité lors de la détermination de l'exposition. Ce réglage est particulièrement utile dans les prises de vue où une région importante peut être autrement surexposée ou sous-exposée.

Lorsque vous modifiez ce réglage, l'écran vous montre immédiatement l'effet sur votre image. Si vous changez de mode, la caméra sport revient à utiliser toute la scène pour déterminer le niveau d'exposition correct.

9. Photo Résolution: 16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/4MP

Le réglage par défaut est 16MP.

10. Photo en Rafale: 3Photos

Rafale capture jusqu'à 3 photos en 1 seconde, il est donc parfait pour capturer des activités rapides.

11. Photo Time-Lapse: 2S/3S/5S/10S/20S/30S/60S

Le réglage par défaut est 2S.

Photo Time-Lapse capture une série de photos à des intervalles spécifiés. Utilisez ce mode pour capturer des photos de toute activité, puis choisissez les meilleures par la suite.

12. Time-Lapse Continue: Désactivé/Activé

Le réglage par défaut est désactivé.

Activer Time-Lapse Continue, cette caméra prend des photos en Time-lapse continue.

RÉGLAGES DE LA CAMÉRA

1. Effect: Normal/N & B/Sépia/Négatif/Chaud/Froid/Rouge/Vert/Bleu

Le réglage par défaut est Normal.

2. Fréquence : 50Hz/60Hz/Auto

Le réglage par défaut est Auto.

3. Language: English/简体中文/繁體中文/Italiano/Español/Português/Deutsch/Dutch
/Français/日本語

Le réglage par défaut est English.

4. Date/Heure: MM/JJ/ AAAA, HH:MM

5. Sons:

Obturateur: Désactivé/Activé

Bip: Désactivé/Activé

Volume: Désactivé, 1, 2, 3

Son de Démarrage: Désactivé/Activé

Le réglage par défaut est activé.

Vous pouvez activer ou désactiver le son d'obturateur, de Démarrage et le Bip sonore.

6. Rotation_180: Désactivé/Activé

Le réglage par défaut est désactivé.

Ce paramètre détermine l'orientation de votre vidéo ou de vos photos pour vous aider à éviter les métrages à l'envers.

7. Écran de Veille: Désactivé/1min./3min./5min.

Le réglage par défaut est 1 minute.

Eteindre l'écran après une période d'inactivité pour économiser la vie de la batterie.

Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quel bouton de la caméra.

8. Eteindre auto: Désactivé/1min./3min./5min.

Le réglage par défaut est 3 minutes.

Eteint votre EK7000 Pro après une période d'inactivité pour économiser la vie de la batterie.

9. Formate: Non/Oui

Le réglage par défaut est Non.

Pour garder votre carte microSD en bon état, reformatez-la sur une base régulière.

Le reformatage efface tout votre contenu, assurez-vous de sauvegarder d'abord vos photos et vidéos sur vos autres appareils.

Pour reformater votre carte, entrez les réglages de la caméra, faites défiler les options pour localiser et tapez sur "Formate", puis sur "Oui".

10. Réinitialiser: Non/Oui

Cette option réinitialise tous les réglages à leurs valeurs par défaut.

11. Version:

Brand: AKASO

Model: EK7000 Pro

Version: JFKxxxxVx

Vous pouvez vérifier le modèle et l'heure de mise à jour de votre EK7000 Pro.

CONNECTEZ À L'APPLICATION

Veillez d'abord télécharger et installer l'application **AKASO GO** dans l'App Store ou Google Play. L'application **AKASO GO** vous permet de contrôler votre appareil photo à distance à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.

Les fonctionnalités incluent le contrôle de la caméra, l'aperçu en direct, la lecture, le téléchargement et les paramètres.

1. Allumez la caméra, appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer le Wifi. Le nom et le mot de passe Wifi s'affichent sur l'écran de la caméra.
2. Connectez le Wifi «**EK7000 Pro**» et entrez le mot de passe sur le réglage WLAN de votre smartphone.
3. Ouvrez l'application **AKASO GO**, appuyez sur l'icône «+» dans le coin supérieur droit. Ajoutez «**EK7000 Pro**» et cliquez sur «**Aperçu en Direct**».
4. Votre caméra sera connectée avec l'application **AKASO GO**.

TRANSFERER VOTRE CONTENU

TRANSFERER VOTRE CONTENU À UN ORDINATEUR

Pour lire vos vidéos et photos sur un ordinateur, vous devez d'abord transférer ces fichiers sur un ordinateur. Le transfert libère également de l'espace sur votre carte microSD pour le nouveau contenu.

Pour transférer des fichiers sur un ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte (vendu séparément) et de l'explorateur de fichiers, connectez le lecteur de carte à l'ordinateur, puis insérez la carte microSD. Vous pouvez alors transférer des fichiers sur votre ordinateur ou supprimer des fichiers sélectionnés sur votre carte.

Vous pouvez également transférer les fichiers sur un ordinateur Windows avec un câble USB.

Remarque: Cette caméra sport ne prend pas en charge les ordinateurs Mac et les iPad.

Transférez de Votre Contenu sur un Smartphone

1. Ouvrez l'application **AKASO GO**. Connectez la caméra avec l'application.
2. Appuyez sur l'icône de lecture pour voir toutes les vidéos et photos.
3. Sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez télécharger, appuyez sur l'icône Plus dans le coin supérieur droit, puis choisissez télécharger.

Remarque:

1. Si vous ne pouvez pas transférer des vidéos ou des photos sur iPhone ou iPad, veuillez saisir Paramètres → Photos de confidentialité, recherchez «AKASO GO» et sélectionnez «Lire et écrire»
2. iPhone et iPad ne vous permettent pas de télécharger des vidéos 4K ou 2,7K via l'application, veuillez transférer les vidéos 4K ou 2,7K via le lecteur de carte.

LECTURE DE VOTRE CONTENU



Vous pouvez lire votre contenu sur l'écran de la caméra sport, votre ordinateur, téléviseur ou smartphone/tablette.

Vous pouvez également lire le contenu en insérant la carte microSD directement dans un appareil, tel qu'un ordinateur ou un téléviseur compatible. Avec cette méthode, la résolution de lecture dépend de la résolution de l'appareil et de sa capacité à lire cette résolution.



LA LECTURE DES VIDÉOS ET DES PHOTOS SUR VOTRE EK7000 PRO

1. Allumez la caméra.
2. Appuyez sur  l'icône du fichier vidéo dans le coin gauche de l'écran pour passer en mode de lecture.
3. Appuyez sur  l'icône de fichier vidéo ou  l'icône de fichier photo.
4. Appuyez sur  Icône avant ou arrière pour lire les fichiers vidéos ou photos.
5. Appuyez sur  l'icône de lecture vidéo pour lire la vidéo en mode plein écran.
6. Pour quitter les fichiers vidéo ou photo, appuyez sur l'icône de retour.

Remarque: Si votre carte microSD contient beaucoup de contenu, son chargement peut prendre une minute.



Appuyez ici



SUPPRESSION DES PHOTOS & VIDÉOS SUR VOTRE EK7000 PRO

1. Entrer en mode de lecture.
2. Appuyez sur  l'icône de fichier vidéo ou  l'icône de fichier photo .
3. Appuyez sur l'icône avant ou arrière pour localiser le fichier vidéo ou photo à supprimer.
4. Appuyez sur  . L'écran affiche «Supprimer ce fichier? Oui Non».
5. Appuyez sur "Oui", le fichier sélectionné sera supprimé.

REFORMATAGE DE VOTRE CARTE MICROSD

Pour garder votre carte microSD en bon état, reformatez-la sur une base régulière. Le reformatage efface tout votre contenu, alors assurez-vous de sauvegarder d'abord vos photos et vidéos à vos autres appareils.

1. Allumez la caméra sport.
2. Appuyez sur le bouton Bas pour entrer dans les réglages vidéo et caméra.
3. Appuyez sur le bouton Bas, puis sur le bouton de l'obturateur pour accéder au réglage de la caméra.
4. Appuyez sur le bouton Bas pour localiser l'option "Formate".
5. Appuyez sur le bouton de l'obturateur → bouton bas → bouton de l'obturateur, l'écran affiche «attendre» et «terminé» puis vous formatez votre carte microSD avec succès.

ENTRETIEN DE VOTRE CAMÉRA SPORT

Suivez ces directives pour obtenir les meilleures performances de votre caméra sport:

1. Pour une meilleure performance audio, secouez la caméra sport ou soufflez sur le micro pour éliminer les débris des trous du microphone.
2. Pour nettoyer l'objectif, essayez-le avec un chiffon doux et non pelucheux. N'insérez pas d'objets étrangers autour de l'objectif.
3. Ne touchez pas l'objectif avec les doigts.
4. Gardez la caméra sport loin des chutes et des chocs, qui pourraient endommager les pièces à l'intérieur.
5. Gardez la caméra sport à l'écart des températures élevées et des rayons du soleil afin de ne pas être endommagé.

MAXIMISER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Un message apparaît sur l'écran tactile si la batterie tombe en dessous de 10%. Si la batterie atteint 0% lors de l'enregistrement, la caméra sport enregistra le fichier et s'éteindra automatiquement.

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, suivez ces directives si possible:


- Désactiver les Connexions sans Fil.
- Capturer de la vidéo à plus faibles taux de trame et résolutions.
- Utiliser le réglage «Écran de Veille».

STOCKAGE ET MANUTENTION DE BATTERIE

La caméra sport contient des composants sensibles, notamment la batterie. Évitez d'exposer votre caméra sport à des températures très froides ou très chaudes. Des conditions de température basse ou élevée peuvent raccourcir temporairement la durée de vie de la batterie ou causer la caméra sport temporairement cesser de fonctionner correctement.

- Évitez les changements brusques de température ou d'humidité lors de l'utilisation de la caméra sport, car la condensation peut se former sur ou dans la caméra sport.
- Ne séchez pas la caméra sport ou la batterie avec une source de chaleur externe telle qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Les dommages à la caméra sport ou à la batterie causés par le contact avec le liquide à l'intérieur de la caméra sport ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne rangez pas votre batterie avec des objets métalliques, tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, cela peut provoquer un incendie.
- Ne modifiez pas la caméra sport sans autorisation. Cela pourrait compromettre la sécurité, la conformité aux réglementations, les performances et pourrait annuler la garantie.

AVERTISSEMENT: Ne laissez pas tomber, ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer, déchiquter, micro-ondes, incinérer ou peindre la caméra ou la batterie. N'insérez pas d'objets étrangers dans l'ouverture de la batterie de la caméra sport. N'utilisez ni la caméra ni la batterie si elle a été endommagée, par exemple si elle est fissurée, perforée ou endommagée par l'eau. Le démontage ou la perforation de la batterie peut provoquer une explosion ou un incendie.



Résiste seulement aux éclaboussements, pas à l'eau

VIDÉO

Pour enregistrer une Vidéo, vérifiez que la caméra est en mode Vidéo.

Pour commencer un enregistrement:

Appuyez sur le Bouton Gris vidéo. La caméra émettra un bip et la lumière de la caméra clignotera pendant l'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement:

Appuyez de nouveau sur le Bouton Vidéo Gris. La caméra émettra un bip et la lumière de la caméra arrêtera de clignoter lors de l'enregistrement.

PHOTO

Pour capturer une image, vérifiez que la caméra est en Mode Photo.

Pour prendre une photo:

Appuyez sur le Bouton Rouge Photo. La caméra émettra un son de déclencheur photo.

Remplacement de Batterie CR2032 pour Télécommande Caméra d'Action AKASO

1. Utilisez un tournevis de type Phillips 1.8mm pour retirer les 4 vis au dos du couvercle de la télécommande, vous permettant ainsi de l'ouvrir.



2. Retirez 4 vis supplémentaire sur la carte PCB.



3. Soulevez la carte PCB, faite coulisser la batterie à l'extérieur, comme montré sur l'image.

Remarque: Ne PAS faite pivoter la carte PCB afin d'éviter de renverser les fonctions des boutons caméra et vidéo.



4. Installez la nouvelle batterie, en gardant le pole "+" tourné vers le haut.

5. Réinstallez toutes les 4 vis dans la carte PCB.



6. Réinstallez toutes les 4 vis dans le couvercle.

MONTAGE DE VOTRE CAMERA

Fixez votre caméra sport aux casques, au matériel et aux équipements.





CONTACTEZ NOUS

Pour toute demande concernant les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les 24 heures.

E-mail: cs@akasotech.com

Site Officiel: www.akasotech.com